# 取扱説明書 TR3XM シリーズリーダライタ

発行日 2015年6月1日 Ver 2.01

## 本取扱説明書の対象機器

製品型式	インターフェース
TR3XM-SD01	RS-232C
TR3XM-SU01	USB
TR3XM-SN02	TCP/IP

## タカヤ株式会社

マニュアル番号:TDR-MNL-TR3XM-201

## はじめに

このたびは、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

#### ■ 本書の見方

本製品を安全に正しくご使用いただくため、本書をよく読み、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

- 本書内で参照している説明書、および使用ツール 本書内では、下記の手順書や説明書を参照し、各種ツールを使用しています。 ご使用前に、下記 URL よりダウンロードされることをお勧めいたします。
  - □ 参照する手順書および説明書
    - ➤ TR3XM 通信プロトコル説明書
    - ➤ TR3RWマネージャ取扱説明書
    - ▶ USB ドライバインストール手順書
    - ▶ LAN インターフェース設定ツール IPSet2 取扱説明書
  - □ ユーティリティツール
    - > TR3RWManager
    - ➤ IPSet2 (TR3XM-SN02 には IPSet は使用できません)
  - □ ダウンロード先

[URL] <a href="http://www.takaya.co.jp/products/rfid/manuals.htm">http://www.takaya.co.jp/products/rfid/manuals.htm</a>

## 法規・対応規格について

### 電波法

本製品は、日本の電波法で定められている型式指定の認証を受けたリーダライタモジュールを 組み込んでいます。したがって、日本国内での高周波利用設備の設置許可申請は不要となります。 ただし、弊社が認めない機器構成の組み合わせで使用したり、改造して不法電波を放射したり すると、電波法違反となり処罰されますのでご注意ください。

#### <日本国内規格>

規格番号 : ARIB STD-T82

標準規格名 :誘導式読み書き通信設備 (ワイヤレスカードシステム等)

型式指定番号:第FC-10002号(型式名:TR3-C302)

### **FCC**

This product is conform to the FCC standards.

FCC Rules (Federal Communications Commission)

This product complies with Part15 Subpart B and C of the FCC Rules.

FCC ID: MK4TR3XM-SX01

#### FCC NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### 動作確認済タグ

本製品は、国際標準規格 ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3 (Mode1) 及び ISO/IEC14443 TypeA、ISO/IEC18092(212kbps, Passive Mode)に対応した製品です。 下表に記載の RF タグ、IC カードをサポートしています。

エアインターフェース規格	動作確認済タグ	
ISO/IEC15693	• Tag-it HF-I (Plus, Standard, Pro)	
ISO/IEC18000-3(Mode1)	• I CODE SLI (SLI, SLI-S, SLI-L, SLIX)	
	• my-d	
	• MB89R118	
	• M24LR64-R、LRIS64K、M24LR16E-R	
ISO/IEC14443 TypeA	• MIFARE Ultralight	
	• MIFARE Classic(※1)	
	• MIFARE DESFire(※1)	
	• my-d move	
	•NFC Forum Type2 Tag(※2)	
ISO/IEC18092	• FeliCa(※2)	
(212kbps, Passive Mode)	• FeliCa Lite	
	•NFC Forum Type3 Tag(※2)	

※1:UIDの読み取りのみ対応※2:セキュリティ機能には非対応

## 欧州RoHS指令

欧州RoHS指令(2002/95/EC)対応

Restriction of Hazardous Substances (危険物質に関する制御)

## 電気用品安全法

電気用品安全法に対応したACアダプタを製品に付属しています。 法令番号:昭和三十六年十一月十六日法律第二百三十四号

## 安全性

本製品は高度な安全性を必要とする用途に向けて企画、設計されていません。人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途でご使用の場合は、本製品の定格、性能に対し余裕をもった使い方や、フェールセーフなどの十分な安全対策を講じてください。

#### 廃棄

本製品を廃棄する際は、産業廃棄物として処理してください。

#### ご注意

- ・改良のため、お断りなく仕様変更する可能性がありますのであらかじめ御了承ください。
- ・本書の文章の一部あるいは全部を、無断でコピーしないでください。
- ・本書に記載した会社名・商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標になります。 Tag-it HF-I は Texas Instruments 社、my-d は Infineon Technologies 社、I-CODE SLI、MIFARE、 DESFire は NXP Semiconductors 社の商標、または登録商標です。

FeliCa はソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式であり、ソニー株式会社の登録商標です。Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

## 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解し、必ずお守りください。

#### 記号表示について

項目	禁止事項	注意事項	留意事項
記号	$\bigcirc$	$\triangle$	
意味	してはいけない行為を表して います。	気をつけなければならない内 容を示しています。	必ずしなければならない行 為を表しています。
例	分解禁止	感電注意	電源プラグをコンセントから抜くこと

# $\triangle$

## 警 告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定 される内容を示しています。また、同様に重大な物的損害をもたらす恐れがあります。

## 使用する時は・・・



● 本体およびケーブルの分解、修理、改造は絶対に行わないでください。感電・火 災・ケガの恐れがあります。



- 本製品は電波を使用したRFID機器のリーダライタです。そのため、使用する用途・場所によっては、医用機器に影響を与える恐れがあります。RFID機器の医用機器への影響については、(社)日本自動認識システム協会より「RFID機器運用ガイドライン」が発行されています。医用機器への影響を少なくするために、ご使用につきましては、以下のことを厳守されるようお願いいたします。
  - 植込み型医用機器(心臓ペースメーカ等)装着者は、装着部位をRFID機器のアンテナ部周囲22cm以内に近づかないようにしてください。医用機器に影響を与える恐れがあります。
  - 運用ガイドライン、調査研究報告書では、医用機器装着者に対してRFID機器であることを明示するため、機器に「RFIDステッカ」を貼り付けることを推奨しています。本製品と接続するアンテナは、「RFIDステッカ」を貼り付けているか、同封して出荷しています。アンテナが装置などに組み込まれる場合、RFID機器の本体外部からよく見える位置に貼り付けてください。



本ステッカは、医療機器装着 者に対し、RFIDの電波が出 ていることを明示するため のものです。

アンテナが装置等に組み込まれる場合、RFID機器の本体外部からよく見える位置(アンテナ付近)に貼り付けることを推奨しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、あるいは物的損害を 受けたりする恐れがあります。

## 設置時や使用時は・・・



- ◆ 本製品を、以下のような場所での使用や保管をしないでください。
  - ・直射日光(紫外線)の当たる場所
  - ・水、油、化学薬品の飛沫がある場所
  - ・粉塵、腐食性ガス、可燃性ガス、爆発性ガス、塩分がある場所
  - ・高温多湿な場所
  - ・振動や衝撃が多い場所
  - ・強力な磁力線や衝撃電圧を発生する装置がある場所
  - ・ストーブなどの熱源から、直接加熱される場所
  - ・結露する場所
  - ・周囲が金属で覆われている場所
- リーダライタには指定した専用のアンテナ、アンテナケーブル以外の接続はできません。接続されると、電波法違反となりますのでご注意ください。
- 帯電したものをアンテナや信号端子のコネクタに近づけたり接触させたりしないでください。
- 本製品のアンテナをショート、もしくはオープン状態にして動作させないでください。本体内部の部品が破損する恐れがあります。
- 不安定な場所への取り付けは避けてください。万一転倒した場合は、危険であり、 破損する恐れがあります。
- 本製品は、日本国内電波法およびFCC規格(米国)に準拠した製品です。海外でのご利用は、お客様の責任のもと各国の法令・規制を厳守してください。 尚、本製品は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
- アンテナから放射される電磁波により、アンテナ近傍に設置された周囲機器の動作に影響を与える場合があります。

発生事例として、以下の製品が挙げられます。

- ・キーボード、マウス、アクティブスピーカ等のパソコン周辺機器 例)入力用装置による誤入力、スピーカからのノイズ音発生など
- ・画像取込・伝送機器等のAV機器
  - 例) AV機器の画面にノイズが映り込む など
- ・おサイフケータイなどアンテナを内蔵する携帯用端末
  - 例)携帯電話のランプ表示、バイブレーション等が誤動作する。 (不測のデータ読み書きは発生しません)

リーダライタは周囲機器から、20~30cm程度離してご使用ください。

リーダライタ側の仕様、周囲機器の仕様(耐ノイズ性など)によっては影響度合いが異なるため、一概には判断しかねますので、設置環境での事前検証を推奨します。

設置時の注意事項については本書「4.1 設置」を参照ください。



■ 濡れた手で機器を使用しないでください。



## 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、あるいは物的損害を 受けたりする恐れがあります。

## 設置時や使用時は・・・



- 本製品の設置工事、除去工事の時は、必ず電源を切った状態で行ってください。
- 他のシステムの影響により正常に動作しない可能性があります。そのため、事前に下記の項目を必ず確認してください。また、設置作業はシステムの電源を落とした状態で行ってください。
  - ・13.56MHz付近の電波を発生する機器が近くにないこと
  - ・スピーカや反響物が近くにないこと
  - ・周囲にノイズを発生する機器が近くにないこと(インバータ、モータ、プラズマディスプレイなど)
- リーダライタとRFタグの交信距離は、下記の使用条件により変化する可能性があります。
  - ・RFタグを取り付ける対象物
  - · RFタグの形状・大きさ
  - ・アンテナまたはRFタグの付近に金属物等の導電性物質がある場合
- 機器が故障した、水に濡らした、異臭がする、煙や火花が出たなど異常があった場合は、ただちに使用を中止し、必ず弊社または販売代理店に連絡してください。

## 輸送する時は・・・



- 専用の梱包箱を使用してください。
- 水がかからないようにしてください。
- 過度の振動や衝撃を与えたり、落下させたりしないようにしてください。



## 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、あるいは物的損害を 受けたりする恐れがあります。

## 電源のプラグやケーブル類は・・・



- 東ねないでください。
- 可動部に固定しないでください。
- 傷つけないでください。
- ストーブなどの熱器具に接触させないでください。
- プラグを抜く時、コードを持って抜かないでください。
- コードやプラグが傷ついていたり、コンセントの差し込みが緩かったりする時は使用しないでください。
- コード上に、物を置いたりして圧迫させないでください。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方(たこ足配線など)はしないでください。



● 濡れた手で抜き差ししないでください。また、電源を入れた状態で端子には触れないでください。感電する危険性があります。



● 長期間ご使用にならない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



- 付属のACアダプタ以外は使用しないでください。
- 電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。
- お手入れの際は、電源プラグを抜いてください。
- 定期的に電源プラグを乾いた布で拭いてください。電源プラグにほこりがたまると 湿気などで絶縁不良状態となり、火災の原因となります。

### お手入れの時は・・・



- お手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。乾いた布で強くこすると、摩擦により帯電し空気中に浮遊するゴミが付着しやすくなるため、キズ・汚れの原因となります。
- 水をかけないでください。またクレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油、殺虫剤、消臭スプレーなどをかけないでください。ケースの表面が侵され、ひびや変色・変質が起こる可能性があります。

# 目次

第1章	梱包内容	1
1. 1	梱包物一覧	2
1. 2	お客様でご準備いただくもの	
第2章		
2. 1 2. 2	特徴システム構成	
	シ <b>ヘ</b> チム <b>件</b> 成	б
第3章	各部の名称と機能	7
3. 1	TR3XM-SD01	8
3. 2	TR3XM-SU01.	9
3. 3	TR3XM-SN02	10
第4章	 設置と接続	. 11
4. 1	設置	12
4. 1.		
4. 1.	2 ネジ留めして設置する	13
4.2	接続	14
4. 2.	.1 TR3XM-SD01	14
4. 2.		
4. 2.	3 TR3XM-SN02	16
第5章	動作確認	. 18
5. 1	動作モード	19
5. 1 5. 2	制御方法	20
	制御方法	20 21
5. 2 5. 3 5. 3	制御方法	20 21 21
5. 2 5. 3 5. 3	制御方法 ユーティリティツールを使用する 1 インストール 2 動作確認 (RS-232C/USB)	20 21 21 22
5. 2 5. 3 5. 3	制御方法 ユーティリティツールを使用する 1 インストール 2 動作確認 (RS-232C/USB)	20 21 21 22
5. 2 5. 3 5. 3	制御方法         ユーティリティツールを使用する         1 インストール         2 動作確認 (RS-232C / USB)         3 動作確認 (TCP/IP)	20 21 21 22 28
<b>5. 2 5. 3</b> 5. 3. 5. 3.	制御方法         ユーティリティツールを使用する         1 インストール         2 動作確認 (RS-232C / USB)         3 動作確認 (TCP/IP)	20 21 21 22 28
5. 2 5. 3 5. 3 5. 3 7. 3 <b>第6章</b>	制御方法	20 21 21 22 28 35
5. 2 5. 3 5. 3 5. 3 5. 3 <b>第 6 章</b> 6. 1	制御方法 ユーティリティツールを使用する 1 インストール 2 動作確認(RS-232C/USB) 3 動作確認(TCP/IP) 仕様 製品仕様 1 TR3XM-SD01	20 21 21 22 28 . 35 36
5. 2 5. 3 5. 3 5. 3 <b>第6章</b> 6. 1 6. 1	制御方法 ユーティリティツールを使用する 1 インストール 2 動作確認 (RS-232C / USB) 3 動作確認 (TCP/IP)  仕様  取品仕様 1 TR3XM-SD01 2 TR3XM-SU01 3 TR3XM-SN02	20 21 21 22 28 35 36 36 41 46
5. 2 5. 3 5. 3 5. 3 5. 3 <b>第 6 章</b> 6. 1 6. 1 6. 1 6. 1	制御方法 ユーティリティツールを使用する 1 インストール 2 動作確認 (RS-232C / USB) 3 動作確認 (TCP/IP)  仕様  収品仕様 1 TR3XM-SD01 2 TR3XM-SU01 3 TR3XM-SN02  付属品仕様	20 21 21 22 28 36 36 41 46 51
5. 2 5. 3 5. 3 5. 3 5. 3 <b>第 6 章</b> 6. 1 6. 1 6. 1 6. 2 6. 2	制御方法 ユーティリティツールを使用する 1 インストール 2 動作確認(RS-232C/USB) 3 動作確認(TCP/IP)  仕様  収品仕様 1 TR3XM-SD01 2 TR3XM-SU01 3 TR3XM-SN02 付属品仕様 1 AC アダプタ(型番: TR3-PWR-5V-1)	20 21 21 22 28 35 36 41 46 51
5. 2 5. 3 5. 3 5. 3 <b>第6章</b> 6. 1 6. 1 6. 1 6. 2 6. 2 6. 2	制御方法 ユーティリティツールを使用する 1 インストール 2 動作確認 (RS-232C / USB) 3 動作確認 (TCP/IP)  仕様  製品仕様 1 TR3XM-SD01 2 TR3XM-SU01 3 TR3XM-SN02  付属品仕様 1 AC アダプタ (型番: TR3-PWR-5V-1) 2 RS-232C クロスケーブル (型番: CB-232C-2)	20 21 21 22 28 36 36 41 46 51 51
5. 2 5. 3 5. 3 5. 3 <b>第 6 章</b> 6. 1 6. 1 6. 1 6. 2 6. 2 6. 2 6. 2	制御方法 ユーティリティツールを使用する 1 インストール 2 動作確認 (RS-232C/USB) 3 動作確認 (TCP/IP)  仕様  製品仕様 1 TR3XM-SD01 2 TR3XM-SU01 3 TR3XM-SN02  付属品仕様 1 AC アダプタ (型番: TR3-PWR-5V-1) 2 RS-232C クロスケーブル (型番: CB-232C-2) 3 USB ケーブル	20 21 21 22 28 36 36 41 51 51 52 53
<b>5. 2 5. 3</b> 5. 3. 5. 3. 5. 3. <b>第 6 章 6. 1</b> 6. 1. 6. 1. 6. 2. 6. 2. 6. 2. 6. 2. 6. 2. 6. 2.	制御方法 ユーティリティツールを使用する 1 インストール 2 動作確認 (RS-232C / USB) 3 動作確認 (TCP/IP)  仕様  製品仕様 1 TR3XM-SD01 2 TR3XM-SU01 3 TR3XM-SN02  付属品仕様 1 AC アダプタ (型番: TR3-PWR-5V-1) 2 RS-232C クロスケーブル (型番: CB-232C-2) 3 USB ケーブル 4 RFID ステッカ (型番: SEL41400L)	20 21 21 22 35 36 36 41 51 51 52 53
5. 2 5. 3 5. 3 5. 3 5. 3 <b>第 6 章</b> 6. 1 6. 1 6. 1 6. 2 6. 2 6. 2 6. 2 6. 2 6. 2 6. 2 6. 2	制御方法 ユーティリティツールを使用する 1 インストール 2 動作確認(RS-232C/USB) 3 動作確認(TCP/IP)  仕様  製品仕様 1 TR3XM-SD01 2 TR3XM-SU01 3 TR3XM-SN02 付属品仕様 1 AC アダプタ (型番: TR3-PWR-5V-1) 2 RS-232C クロスケーブル (型番: CB-232C-2) 3 USB ケーブル 4 RFID ステッカ (型番: SEL41400L) EEPROM 設定一覧	20 21 21 28 36 36 41 46 51 52 53 53
5. 2         5. 3         5. 3.         5. 3.         5. 3.         5. 3. <b>6. 1</b> 6. 1.         6. 1.         6. 2.         6. 2.         6. 2.         6. 2.         6. 3.         6. 3.         6. 3.	制御方法   コーティリティツールを使用する   1 インストール   2 動作確認 (RS-232C / USB)   3 動作確認 (TCP/IP)   仕様   世様   1 TR3XM-SD01   2 TR3XM-SU01   3 TR3XM-SN02   付属品仕様   1 AC アダプタ (型番:TR3-PWR-5V-1)   2 RS-232C クロスケーブル (型番:CB-232C-2)   3 USB ケーブル   4 RFID ステッカ (型番:SEL41400L)   EEPROM 設定一覧   1 EEPROM 詳細設定   1 EEPROM 詳細設定   1 EEPROM 詳細設定	20 21 21 28 36 36 41 51 51 53 53 53
5. 2 5. 3 5. 3 5. 3 5. 3 <b>第 6 章</b> 6. 1 6. 1 6. 1 6. 2 6. 2 6. 2 6. 2 6. 2 6. 2 6. 2 6. 2	制御方法   コーティリティツールを使用する   1 インストール   2 動作確認 (RS-232C / USB)   3 動作確認 (TCP/IP)   仕様	20 21 21 22 35 36 36 41 51 52 53 54 54
5. 2 5. 3 5. 3 5. 3 <b>第 6 章</b> 6. 1 6. 1 6. 1 6. 2 6. 2 6. 2 6. 2 6. 2 6. 2 6. 3 6. 3	制御方法   コーティリティツールを使用する   1 インストール   1 インストール   2 動作確認 (RS-232C / USB)   3 動作確認 (TCP/IP)   仕様   1 TR3XM-SD01   2 TR3XM-SU01   3 TR3XM-SN02   付属品仕様   1 AC アダプタ (型番:TR3-PWR-5V-1)   2 RS-232C クロスケーブル (型番:CB-232C-2)   3 USB ケーブル   4 RFID ステッカ (型番:SEL41400L)   EEPROM 設定一覧   1 EEPROM 詳細設定   2 RF タグ動作モード   3 リーダライタ動作モード   3	20 21 21 22 28 36 36 41 51 52 53 54 54 55 56
5. 2 5. 3 5. 3 5. 3 5. 3 <b>第 6 章</b> 6. 1 6. 1 6. 1 6. 2 6. 2 6. 2 6. 2 6. 2 6. 3 6. 3 6. 3	制御方法         ユーティリティツールを使用する         1 インストール         2 動作確認 (RS-232C / USB)         3 動作確認 (TCP/IP)         仕様         1 TR3XM-SD01         2 TR3XM-SN02         付属品仕様         1 AC アダプタ (型番: TR3-PWR-5V-1)         2 RS-232C クロスケーブル (型番: CB-232C-2)         3 USB ケーブル         4 RFID ステッカ (型番: SEL41400L)         EEPROM 設定一覧         1 EEPROM 詳細設定         2 RF タグ動作モード         3 リーダライタ動作モード         4 汎用ポート設定	20 21 21 22 28 36 36 41 46 51 52 53 53 54 55 55 56

第7章	LAN I/F 仕様(TR3XM-SN02)	62
7. 1	LAN インターフェース設定一覧	63
7. 2	LAN インターフェース設定の確認/変更	
7. 2.		
7. 2.		65
7. 2.		
7. 2.		
7. 3	LAN 設定パラメータ (IPSet2)	
7. 3.		
7. 3.		
7. 3.	3 Default Gateway (ルータを経由した通信)	
7. 3.		
7.4	トラブルシューティング	
第8章	保守と点検	
8. 1	保守と点検	77
8. 2	保証とサービス	
修理依	頻票	79
変更履	歷	80

# 第1章 梱包内容

本製品のセット内容について確認してください。また、使用する際に必要になるものを確認してください。

## 1.1 梱包物一覧

TR3XMシリーズの梱包内容を以下に示します。


梱包・出荷には細心の注意を払っておりますが、万一欠品、初期不良の場合は、ご購入先窓口までお問合せいただきますようお願い申し上げます。

品名	数量		
四名	TR3XM-SD01	TR3XM-SU01	TR3XM-SN02
リーダライタ	1	1	1
CD-ROM	1	1	1
RFID ステッカ	1	1	1
AC アダプタ	1	_	1
RS-232C クロスケーブル	1	_	_
USB ケーブル	_	1	_

## □リーダライタ

TR3XM-SD01	TR3XM-SU01	TR3XM-SN02

□CD-ROM(型番: CDROM-TR3MNL)



□RFID ステッカ(型番:SEL41400L)



□AC アダプタ (型番: TR3-PWR-5V-1)



□RS-232C クロスケーブル(型番: CB-232C-2)



□USB ケーブル(型番: CB-USB-1)



## 1.2 お客様でご準備いただくもの

リーダライタのご使用にあたって、以下のものが必要になります。

- 上位機器 (PC、PLC など)
- 上位機器接続用ケーブル

[TR3XM-SD01]

PC側にRS232Cのインターフェースが搭載されていない場合、USB/RS-232C変換ケーブルが必要です。

以下は変換ケーブルの一例です。

- ・ラトックシステム社「REX-USB60F」
- ・FTDI社「USB232R-10-BULK」など

※上記製品は、当社にて動作確認を実施したものですが、動作を保証するものではありません。

## [TR3XM-SN02]

機器構成により以下のケーブルが必要です。

接続方式	ケーブル線種
上位機器と直接接続する	LANクロスケーブル 1本
ハブを経由して接続する	LANストレートケーブル 2本

# 第2章 概要


本章では、本製品の概要とシステムの構成例について説明します。

## 2.1 特徴

本製品は13.56MHz の周波数を使用し、非接触でRF タグのデータの読み書きができる電磁誘導方式のRFID リーダライタです。以下の規格に対応したRF タグと交信することができます。

- ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3 (Mode1)
- ISO/IEC14443 TypeA
- ISO/IEC18092 (212kbps, Passive Mode)

物品管理、搬送システム、入退室管理、物流管理など、さまざまな用途に利用できます。



- 13.56MHz 帯のマルチプロトコル対応
  - ISO/IEC15693, ISO/IEC18000-3 (Mode1)
  - ISO/IEC14443 TypeA
  - ISO/IEC18092 (212kbps, Passive Mode)
- 日本国内の電波法規格および米国 FCC 規格<sup>(※)</sup>に準拠 (※)本製品は、日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
- 上位機器との接続は、RS-232C、USB、TCP/IPの各種インターフェースを用意
- 全機種共通の通信プロトコル/SDK (ソフトウエア開発キット)
  - □ 上位機器との通信仕様は、全機種共通の通信プロトコル ISO/IEC15693機能は弊社旧来品と互換。旧来品から本製品へのリプレースが容易
  - □ アプリケーション開発を容易にするSDK (DLL/サンプルプログラム)を用意
- 上位機器の負担を軽くする便利な機能を搭載

ISO コマンド以外にもいくつかの便利な機能を用意(自動読み取りモードなど)

- 例)連続インベントリモード(検知した RF タグの UID を上位機器に自動送信) RDLOOP モード(検知した RF タグの UID およびユーザデータを上位機器に自動送信) 詳細は「TR3XM 通信プロトコル説明書」を参照してください。
- 環境に配慮


全機種 欧州 RoHS 指令(2002/95/EC)対応

## 2.2 システム構成

本製品 (TR3XM-SD01/TR3XM-SU01/TR3XM-SN02) は、上位機器 (PC, PLC 等) との上位通信と、RF タグとの下位通信を行います。

本製品は、読み取り用のアンテナを内蔵しており、ケース天面にて RF タグと交信します。

## 構成例




# 第3章 各部の名称と機能

本章では、本製品の各部の名称と機能について説明します。

## 3.1 TR3XM-SD01


TR3XM-SD01 の各部の名称と機能について説明します。



No	名称	機能説明	
1	RS-232C 接続用コネクタ	付属の RS-232C クロスケーブルで上位機器と接続します。	
2	DC ジャック	DC+5V 入力です。付属の AC アダプタを使用してください。	
3	ケーブルフック	AC アダプタプラグの抜け防止用フックです。	
4	取り付け穴	壁面などに固定するための取り付け用のネジ穴です。	
5	読み取り面 (アンテナ面)	イラスト表示部分に RF タグをかざしてください。	
6	動作表示 LED	電源投入時、LED 緑が点灯します。	
	(赤/青/緑)	LED(青/赤)はコマンド制御が可能です。	
7	ブザー	設定に合わせて鳴動します。	
8	RFID ステッカ	医療機器装着者に対し、RFID の電波が出ていることを明示する	
		ためのものです。	
9	ゴム足	ゴム足は、両面テープで貼り付けています。	
10	FCC 認証ラベル	型式名 (Model)、製造番号 (S/N)、および FCC ID を表示します。	
		Model: TR3XM-SD01 S/N: ******  FCC ID: MK4TR3XM-SX01  This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  TAKAYA Corporation	

## 3.2 TR3XM-SU01


TR3XM-SU01 の各部の名称と機能について説明します。



No	名称	機能説明
1)	USB 接続用コネクタ	付属の USB ケーブルで上位機器と接続します。
2	取り付け穴	壁面などに固定するための取り付け用のネジ穴です。
3	読み取り面(アンテナ面)	イラスト表示部分に RF タグをかざしてください。
4	動作表示 LED	電源投入時、LED 緑が点灯します。
	(赤/青/緑)	LED(青/赤)はコマンド制御が可能です。
5	ブザー	設定に合わせて鳴動します。
6	RFID ステッカ	医療機器装着者に対し、RFID の電波が出ていることを明示する
		ためのものです。
7	ゴム足	ゴム足は、両面テープで貼り付けています。
8	FCC 認証ラベル	型式名 (Model)、製造番号 (S/N)、および FCC ID を表示します。
		Model: TR3XM-SU01 S/N: ******  FCC ID: MK4TR3XM-SX01  This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  TAKAYA Corporation

## 3.3 TR3XM-SN02

TR3XM-SN02の各部の名称と機能について説明します。



No	名称	機能説明	
1	LAN コネクタ LED 説明	LAN コネクタ搭載の LED 仕様の説明を示します。	
2	LED (CONNECT)	接続状態(接続時:緑点灯、未接続時:消灯)を示します。	
		但し、電源投入直後は、約5秒間点灯します。	
3	DC ジャック	DC+5V 入力です。付属の AC アダプタを使用してください。	
4	LAN 接続用コネクタ	LAN ケーブルと接続します。※LED 仕様は①参照	
(5)	ケーブルフック	AC アダプタプラグの抜け防止用フックです。	
6	取り付け穴	壁面などに固定するための取り付け用のネジ穴です。	
7	読み取り面 (アンテナ面)	イラスト表示部分に RF タグをかざしてください。	
8	動作表示 LED	電源投入時、LED 緑が点灯します。	
	(赤/青/緑)	LED(青/赤)はコマンド制御が可能です。	
9	ブザー	設定に合わせて鳴動します。	
10	RFID ステッカ	医療機器装着者に対し、RFID の電波が出ていることを明示する	
		ためのものです。	
11)	ゴム足	ゴム足は、両面テープで貼り付けています。	
12	FCC 認証ラベル	型式名(Model)、製造番号(S/N)、および FCC ID を表示します。	
		Model: TR3XM-SN02 S/N: 14000001  FCC ID: MK4TR3XM-SX01  This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  TAKAYA Corporation	
13	MAC アドレス	MACアドレスを表示します。	

# 第4章 設置と接続

本章では、本製品のリーダライタの設置と接続について説明します。

## 4.1 設置

### 設置の前に



設置に際しては、本書冒頭の「安全上のご注意」をよくお読みください。また、下記設置 環境にご注意いただき、使用してください。

### 【取り付け条件・環境に関する注意事項】

- □ リーダライタの設置は可動、あるいは振動する場所は避けてください。設置時のケースの向きについては特に制限はありませんが、傾斜設置時などに転倒した場合は危険であり、破損する恐れがあるため、平坦な場所に設置のうえ、使用してください。
- □ リーダライタの近接配置は問題ありませんが、読み取り面を対向設置する場合、 お互いの機器を交信エリアから外した状態で使用してください。
- □ リーダライタの読み取り面近傍に金属が存在する場合、性能に影響する場合がありますので、ご注意ください。また、金属のループ、フレーム等にも影響を受ける場合があります。
- □ 電源ラインあるいは周囲環境から受けるノイズにより、性能に影響する場合があります。ノイズ源としては、コンベア等のインバータ電源、モータ類等が考えられます。上位通信用ケーブル、電源ケーブルなどへのノイズ対策が必要となる場合があります。
- □ 周囲環境の静電気ノイズが通信不良・性能低下の原因になる場合があります。 使用者の帯電防止、放電環境の整備などの対策が必要となります。
  - ■「周囲環境から」の影響を抑えるには・・・ TR3シリーズ導入ガイド、関連技術資料を参照ください。 [URL]http://www.takaya.co.jp/products/rfid/technic.htm
- □ アンテナから放射される電磁波により、アンテナ近傍に設置された周囲機器の動作に影響を与える場合があります。

発生事例として、以下の製品が挙げられます。

- ・キーボード、マウス、アクティブスピーカ等のパソコン周辺機器 例)入力用装置による誤入力、スピーカからのノイズ音発生など
- · 画像取込・伝送機器等のAV機器
  - 例) AV機器の画面にノイズが映り込む など
- ・おサイフケータイなどアンテナを内蔵する携帯用端末
  - 例)携帯電話のランプ表示、バイブレーション等が誤動作する。 (不測のデータ読み書きは発生しません)

リーダライタは周囲機器から、20~30cm程度離してご使用ください。 リーダライタ側の仕様、周囲機器の仕様(耐ノイズ性など)によっては影響度合いが 異なるため、一概には判断しかねますので、設置環境での事前検証を推奨します。

■「周囲環境へ」の影響を抑えるには・・・


キャリア (搬送波) 制御の設定変更で、電波障害が回避できる場合があります。 [RF送信信号設定]

- ①常時ON ※出荷時設定
- ②起動時OFF (コマンド受付以降ON)
- ③コマンド実行時以外常時0FF
- 「③コマンド実行時以外常時0FF」に変更することで、アンテナから発生する 電磁波が間欠動作となり、周囲環境への影響を軽減します。

上記以外にも実環境に見合う対策をご紹介できる場合がありますので、対策でお困り、あるいは、ご不明な点など、弊社(rfid@takaya.co.jp)までお問合わせください。

## 4.1.1 据え置く

前述の取り付け条件・環境に関する注意事項を参考に、リーダライタを設置してください。




## 4.1.2 ネジ留めして設置する

リーダライタの取り付け穴を利用する事で、壁面などへの固定が可能です。取り付け用ネジは付属しておりません。別途、お客様にてご用意ください。

取り付け穴径: φ4.5mm

取り付けネジ寸法:呼び径 4mm 長さ 12mm 以上

リーダライタを壁面など固定したい箇所に配置し、左右2点の取り付け穴にて固定してください。




## 4.2 接続

本製品と上位機器との接続について説明します。

#### 4. 2. 1 TR3XM-SD01

製品に付属している RS-232C クロスケーブルを使用し、上位機器とリーダライタを接続します。



#### 参老

## RS-232CをUSBに変換するコンバータについて




弊社WEBサイトのFAQにて、動作確認したコンバータケーブルを紹介しています。 〔サポート〕→〔よくあるご質問〕

[URL] <a href="http://www.takaya.co.jp/products/rfid/manuals.htm">http://www.takaya.co.jp/products/rfid/manuals.htm</a>

次に付属のACアダプタを使用し、給電します。

AC アダプタの DC プラグをリーダライタに接続し、AC プラグをコンセントに接続します。 DC プラグの抜け防止のため、プラグ挿入後、ケーブル部分をケーブルフックに留めてください。 電源が入るとリーダライタの LED 緑が点灯し、「ピー」というブザー音が鳴ります。




### 4. 2. 2 TR3XM-SU01

接続を行う前に「USB ドライバインストール手順書(※1)」を参照し、USB ドライバを上位機器にインストールしてください。

次に製品に付属している USB ケーブルを使用し、上位機器とリーダライタを接続します。 USB ケーブルを接続すると、電源が入り LED 緑が点灯し、「ピー」というブザー音が鳴ります。

※1: USB ドライバインストール手順書は、下記 URL よりダウンロードできます。 [URL] http://www.takaya.co.jp/products/rfid/manuals.htm



## 注意

## USBハブを使用する場合




USBハブを中継して使用した場合、十分な電力を得られない場合があります。 事前に動作確認のうえ、使用してください。


## 4. 2. 3 TR3XM-SN02

上位機器と直接接続する場合、ハブ経由で接続する場合について説明します。 LAN ケーブルはお客様にてご準備ください。


■上位機器とリーダライタを直接接続する場合 LAN ケーブルはクロスケーブルを使用します。



■上位機器とリーダライタをハブ経由で接続する場合 LAN ケーブルはストレートケーブルを使用します。



次に付属のACアダプタを使用し、給電します。 ACアダプタのDCプラグをリーダライタに接続し、ACプラグをコンセントに接続します。 DCプラグの抜け防止のため、プラグ挿入後、ケーブル部分をケーブルフックに留めてください。 電源が入るとリーダライタのLED緑が点灯し、「ピー」というブザー音が鳴ります。



# 第5章 動作確認

本章では、本製品の動作確認の方法について説明します。

## 5.1 動作モード

RF タグの基本的な動作として、リーダライタから送信されたコマンドを RF タグが受信した後、 RF タグからリーダライタへそのコマンドに対する応答が返されます。(Reader Talk First) そのため、リーダライタからコマンドが送信されない限り、RF タグからデータ(応答)を返信することはありません。

しかし、TR3シリーズでは上位機器から制御コマンドを送ることなく、RFタグのデータを読み取ることが可能な各種動作モードを準備しています。

コマンドモード以外の動作モードでは、上位機器とは非同期でリーダライタから RF タグの読み取りコマンドを送信します。RF タグのデータを受信すると、そのデータを上位機器に返します。

これらの動作モードは TR3 (TR3XM) シリーズ独自のモードですが、リーダライタから RF タグに 送信するコマンドは IS015693 準拠のコマンドです。

自動読み取りモードは、ISO14443TypeA、FeliCaには対応していません。 詳細については、「TR3XM 通信プロトコル説明書」を参照してください。

動作モードの概要は下表の通りです。

参照項目	動作モード	概要	備考
2.3	コマンドモード	上位機器からのコマンドに従い処理を実行するモードです。 ISO15693,ISO14443TypeA,FeliCa 関係のコマンドを実行する場合は、 このモードを使用します。	
2.4	連続インベントリモード ( <b>※</b> 1)	RFタグのUIDを読み取るモードで す。	TR3 シリーズ独自の 自動読み取りモード
2.5	RDLOOPモード (※1)	RFタグのUIDと指定したエリアの ユーザデータを読み取るモードで す。	TR3 シリーズ独自の 自動読み取りモード
2.6	オートスキャンモード (※1)	SimpleWrite コマンドで書き込まれた TR3 シリーズ独自フォーマットのデータを読み取るモードです。	TR3 シリーズ独自の 自動読み取りモード
2.7	トリガーモード(※1)	外部からのトリガー信号が有効な間、オートスキャンモードと同じ動作を行います。	SimpleWrite コマン ドで書き込まれたデ ータのみ受信可能
2.8	ポーリングモード(※1)	上位機器から指定された時間、オートスキャンモードと同じ動作を行います。	
2.9	EAS モード (※1)	特定のAFI値を持つRFタグを検知するモードです。 不正持ち出し防止などの用途で使用します。 RFタグのUIDやユーザデータを読み取ることはできません。	<ul><li>TR3 シリーズ独自の 自動読み取りモード</li><li>検知する RF タグの AFI 値は事前にリー ダライタに登録する 必要あり</li></ul>

※1: 本モードは、ISO14443TypeA、および FeliCa には未対応です。

## 5.2 制御方法

下表は本製品の制御方法一覧になります。

次節にてユーティリティツール「TR3RWManager」のインストール手順および簡易的な動作確認方法 について説明します。

用途	手段	内容
動作モード設定	ユーティリティ	TR3RWManager(※1)
動作確認	ツール	リーダライタを動作させる詳細設定と動作確認ができます。
ソフトを開発する	通信プロトコル	通信プロトコル説明書を参照し、上位アプリケーション上で
	説明書	リーダライタの制御コマンドを実装します。
		「TR3XM 通信プロトコル説明書(※1)」を参照ください。
	SDK	ソフトウエア開発用キットです。
		詳細はカタログを参照ください。(※2)

**※1**:「TR3XM 通信プロトコル説明書」、ユーティリティツールの「TR3RWManager」「TR3RW マネージャ 取扱説明書」は、下記 URL よりダウンロードできます。

[URL] <a href="http://www.takaya.co.jp/products/rfid/manuals.htm">http://www.takaya.co.jp/products/rfid/manuals.htm</a>

**※2**: SDK カタログは、下記 URL よりダウンロードできます。

[URL] <a href="http://www.takaya.co.jp/products/rfid/sdk.htm">http://www.takaya.co.jp/products/rfid/sdk.htm</a>

## 5.3 ユーティリティツールを使用する

ユーティリティツール(TR3RWManager)のインストール手順および簡易的な動作確認方法について説明します。操作方法は、使用する通信方式(I/F)により異なりますので、インストール後は下表の参照先をご覧ください。

通信形態	リーダライタ	参照先
RS-232C 通信	TR3XM-SD01	5.3.2 動作確認 (RS-232C/USB)
USB 通信	TR3XM-SU01	5.5.2 到作権認 (RS=252C/ USD)
TCP/IP 通信	TR3XM-SN02	5.3.2 動作確認 (TCP/IP)

動作確認は、連続インベントリモードで行います。

RF タグ (ISO/IEC15693) の交信距離などを確認することができます。

#### 5.3.1 インストール

本ソフトウエア(TR3RWManager)のインストーラをご準備ください。

インストーラは、弊社製品付属の CD-ROM に収録されています。また、最新版は弊社 WEB サイトからダウンロードすることが可能です。

インストール手順は、「TR3RWManager 取扱説明書」を参照ください。

「TR3RWManager」「TR3RWManager 取扱説明書」は、以下の WEB サイトからダウンロードできます。 [URL] http://www.takaya.co.jp/products/rfid/manuals.htm

### <動作環境>

セットアップを始める前に、お使いになっているパソコンの動作環境をご確認ください。 本ソフトウエアを快適にご利用いただくためには、以下の環境を満たしていることが必要です。 本ソフトウエアには、外部ファイルからのデータ読み取りや外部ファイルへのデータ出力機 能が備えられています。それらの機能を利用する場合には、管理者権限を必要とする場合が ありますのでご注意ください。

環境項目	必要な動作条件		
CPU 周波数	1. OGHz 以上		
メモリ容量	512MB以上		
OS	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1		
.NET Framework	Microsoft .NET Framework 3.5以上		
ディスプレイ解像度	1024 x 768以上		

### 5.3.2 動作確認 (RS-232C/USB)


TR3XM-SD01/TR3XM-SU01での動作確認方法について説明します。 なお、USBの場合は「USBドライバインストール手順書」を参照し、事前にUSBドライバを インストールしてください。

- ※「USB ドライバインストール手順書」は、以下のWEB サイトからダウンロードできます。 [URL] http://www.takaya.co.jp/products/rfid/manuals.htm
- (1) 上位機器とリーダライタを RS-232C ケーブル、または USB ケーブルで接続し、電源を入れてください。
- (2) 「TR3RWManager」を起動します。


デスクトップ上に作成されたショートカットアイコン をダブルクリックすると「TR3RWManager」が起動します。

または、スタートメニューから[プログラム] - [TR3Software] - [TR3RWManager]をクリックすると「TR3RWManager」が起動します。

起動すると次の画面が表示されます。



(3) インターフェースの設定を選択します。 COM ポート(シリアルポート番号)と通信速度(初期設定:19200bps)を選択します。



#### ● COM ポートを確認する

シリアルポート番号が不明の場合、デバイスマネージャで COM ポートを確認します。 TR3RWManager のインターフェース設定画面上の[デバイスマネージャを開く...]ボタンをクリックするとデバイスマネージャが起動します。

次の画面から[ポート(COM と LPT)] - [USB Serial Port(COM10)]より、COM ポートの「10 番」が割り当てられていることが確認できます。




### ● リーダライタの自動検出

リーダライタとの通信に使用する COM ポート、またはリーダライタの通信速度が不明な場合、[リーダライタ自動検出]にチェックを入れて[OK]ボタンをクリックすると、リーダライタの自動検出処理が実行され、接続可能なポートが確認されれば、自動的に接続完了となります。

「COM ポート(表示順)+通信速度(昇順)」で検索されるため、多少の時間を要します。

## (4) 起動画面を確認します。


リーダライタとの通信が正常に開始された場合は、次の画面のように表示されます。 COM ポートのオープンに成功し、リーダライタの ROM バージョンと動作モードの読み取りが 行われます。



COM ポートのオープンに失敗した場合は、次の画面のように表示されます。 リーダライタとの通信に使用する COM ポート番号を再度確認ください。




リーダライタとの通信速度が異なっていた場合は、次の画面のように表示されます。 通信速度を変更して再試行するか、またはリーダライタの自動検出を行ってください。



(5) 連続インベントリモードにします。


画面上の[連続インベントリ]をクリックすることで、リーダライタは「連続インベントリモード」へ遷移します。

メニューバーに配置された各種メニュー(リーダライタ制御コマンドメニュー・リーダライタ 設定コマンドメニューなど)は使用不可となります。各種メニューを使用するには、「コマンド」 ボタンをクリックし「コマンドモード」へ遷移してください。



## (6) RF タグと交信します。

天面(イラスト)上に RF タグを近づけると、リーダライタとアンテナが交信します。 RF タグの UID 読み取りと共に LED が点灯します。




連続インベントリモードで動作するリーダライタから送信されたデータは、TR3RWManager の [受信データー覧]ページと[送受信ログ]ページに表示されます。

[受信データ一覧]ページには、次の情報が表形式で表示されます。

データ数 : 読み取った回数
 UID : RF タグの UID

③ アンテナ番号:読み取ったアンテナの番号(※1:本製品には関係ありません)

また、[受信データ一覧]ページに表示中の No の数(件数)が[データクリア(F9)]ボタンの 左側(④)に表示されます。



※1:アンテナ番号とは、切替基板を使用し複数のアンテナを制御するときの番号です。 「0」は切替基板の1番目に接続されているアンテナを表しますが、切替基板を使用していない場合も「0」で表示されます。 (7) ソフトを終了する。

メニューバーの[ファイル( $\underline{F}$ )] - [終了( $\underline{X}$ )]をクリックすると「TR3RWManager」が終了します。



#### 5.3.3 動作確認(TCP/IP)

TR3XM-SN02での動作確認方法について説明します。

PC とリーダライタ間で TCP/IP 通信を行うためには、双方の端末同士で IP アドレスとサブネットマ スクを通信可能な状態に設定しておく必要があります。


ここでは、リーダライタの IP アドレスとサブネットマスクが出荷時設定であるケースを例に説明 します。PC もリーダライタの出荷時設定に合わせて IP アドレスやサブネットマスクを変更する必 要があります。変更方法は、(3)で説明します。

リーダライタの IP アドレス	192. 168. 0. 1
リーダライタのサブネットマスク	255. 255. 255. 0(マスク長:24 ビット)
PC に設定する IP アドレス	192. 168. 0. ***(任意)
PC に設定するサブネットマスク	255. 255. 255. 0(マスク長:24 ビット)

- (1) リーダライタと PC を LAN クロスケーブルで直接接続し、電源を入れてください。
- (2) 「TR3RWManager」を起動します。

デスクトップ上に作成されたショートカットアイコン 「TR3RWManager」が起動します。


または、スタートメニューから[プログラム] - [TR3Software] - [TR3RWManager]をクリックす ると「TR3RWManager」が起動します。



起動すると次の画面が表示されます。

(3) インターフェースの設定を選択します。

「LAN インターフェース」にチェックを入れ、次の画面のように入力します。 PC 側のネットワーク設定(後述)が完了したら、[OK]ボタンをクリックしてください。




設定項目	設定内容
リーダライタ通信方式	サーバ方式
IPアドレス	192.168.0.1
TCP ポート番号	9004


● PCの IP アドレスとサブネットマスクを変更する

PC の IP アドレスとサブネットマスクを変更するには、Windows のネットワーク接続画面を起動する必要があります。


ネットワーク接続画面は、インターフェースの設定画面上の[ネットワーク接続を開く] ボタンをクリックすると起動します。

ネットワーク接続画面の「ローカルエリア接続」のプロパティを開きます。





IP アドレス入力欄に「192.168.0.\*\*\*(任意)」を入力します。 サブネットマスク入力欄に「255.255.255.0」を入力します。 [OK] ボタンをクリックすることで入力した設定値が反映されます。




(4) 起動画面を確認します。

リーダライタとの通信が正常に開始された場合は、次の画面のように表示されます。 通信の確立に成功し、リーダライタの ROM バージョンと動作モードの読み取りが行われます。



通信の確立に失敗した場合は、次の画面のように表示されます。 リーダライタの IP アドレスと TCP ポート番号を再度確認ください。



リーダライタの内部で LANI/F ボード側の通信速度とリーダライタモジュール側の通信速度の設定が異なっている場合には、次の画面のように表示されます。


通信速度の整合を取るため、「7.2 LAN インターフェース設定の確認/変更」を参照して、通信速度の設定を変更してください。



(5) 連続インベントリモードにします。


画面上の[連続インベントリ]をクリックすることで、リーダライタは「連続インベントリモード」へ遷移します。

メニューバーに配置された各種メニュー(リーダライタ制御コマンドメニュー・リーダライタ 設定コマンドメニューなど)は使用不可となります。各種メニューを使用するには、「コマンド」 ボタンをクリックし「コマンドモード」へ遷移してください。



#### (6) RF タグと交信します。

天面(イラスト)上に RF タグを近づけると、リーダライタとアンテナが交信します。 RF タグの UID 読み取りと共に LED が点灯します。




連続インベントリモードで動作するリーダライタから送信されたデータは、TR3RWManagerの [受信データー覧]ページと[送受信ログ]ページに表示されます。


[受信データ一覧]ページには、次の情報が表形式で表示されます。

- ① データ数:読み取った回数
- ② UID: RF タグの UID
- ③ アンテナ番号:読み取ったアンテナの番号(※1:本製品には関係ありません)

また、[受信データー覧]ページに表示中の No の数(件数)が[データクリア(F9)]ボタンの 左側(④)に表示されます。



※1:アンテナ番号とは、切替基板を使用し複数のアンテナを制御する際の番号です。 「0」は切替基板の1番目に接続されているアンテナを表しますが、切替基板を使用していない場合も「0」で表示されます。 (7) ソフトを終了する。 メニューバーの[ファイル( $\underline{F}$ )] - [終了( $\underline{X}$ )]をクリックすると「TR3RWManager」が終了します。



# 第6章 仕様

本章では、本製品の仕様について説明します。

# 6.1 製品仕様

#### 6.1.1 TR3XM-SD01

#### ■ 仕様

仕様	項目		内容
適合規格	電波法	規格番号 : ARIB STD-T82	
	(※1)	標準規格名 : 誘導式読み書き	: 通信設備(ワイヤレスカードシステム等)
		型式指定番号:第FC-10002号	(型式名:TR3-C302)
	FCC	FCC Part15 Subpart B,C	
	(※2) (※3)	FCC ID : MK4TR3XM-SX01	
	RoHS 指令	欧州RoHS指令(2002/95/EC)対応	7
RF 仕様	送信周波数	13.56MHz ±50ppm(Ta=25℃)	
	アンテナ	13.56MHz ±40kHz(Ta=25℃, É	自由空間状態)
	共振周波数	※アンテナに影響を与える条件	·
	送信出力	200mW ±20% (Ta=25℃, VCC=5.	. OV)
	エアインター	• ISO/IEC15693、ISO/IEC18000	0-3(Mode1)
	フェース規格	• ISO/IEC14443 TypeA	
		• ISO/IEC18092 (212kbps, Pass:	ive Mode)
	動作確認済夕		
	グ	エアインターフェース規格	動作確認済タグ
		ISO/IEC15693	• Tag-it HF-I (Plus, Standard, Pro)
		ISO/IEC18000-3(Mode1)	• I CODE SLI (SLI, SLI-S, SLI-L, SLIX)
			• my-d
			• MB89R118
			• M24LR64-R、LRIS64K、M24LR16E-R
		ISO/IEC14443 TypeA	• MIFARE Ultralight
			• MIFARE Classic (※4)
			• MIFARE DESFire(¾4)
			• my-d move
			• NFC Forum Type2 Tag(※5)
		ISO/IEC18092	• FeliCa(※5)
		(212kbps, Passive Mode)	• FeliCa Lite
		WA HID ONLY IE NOVE HE	•NFC Forum Type3 Tag(※5)
		※4:UID の読み取りのみ対応	
		※5:セキュリティ機能には非	F 对心

- ※1 本製品は、日本の電波法で定められている型式指定の認証を受けたリーダライタモジュールを組み 込んでいます。したがって、日本国内での高周波利用設備の設置許可申請は不要となります。 ただし、弊社が認めない機器構成の組み合わせで使用したり、改造して不法電波を放射したりする と、電波法違反となり処罰されますのでご注意ください。
- ※2 本製品は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

#### **%**3:FCC NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### FCC WARNING


Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

仕様	項目	内容		
RF 仕様	データ転送			
	速度	エアインターフェース規格	本体⇒RF タグ	RF タグ⇒本体
		ISO/IEC15693	26.48kbps[1/4](初期設定)	
		ISO/IEC18000-3 (Mode1)	または [1/056]	26.69kbps
		ISO/IEC14443 TypeA	1.65kbps[1/256]	1
		150/1EC14445 TypeA	106kbps	
		ISO/IEC18092		
		(212kbps, Passive Mode)	212kbps	
	変調方式			
	<b>多</b> 酮刀式	エアインターフェース規格	本体⇒RF タグ	RF タグ⇒本体
		ISO/IEC15693	ASK10%(初期設定)	ACV /ECV
		ISO/IEC18000-3 (Mode1)	ASK100%	ASK/FSK
		ISO/IEC14443 TypeA	ASK100%	ASK
		ISO/IEC18092	ASK10%	ASK
		(212kbps, Passive Mode)	ASK10%	ASK
	交信距離			
	又口咤性	エアインターフェース規格	最大交信距	雜
		ISO/IEC15693	約 10cm	
		ISO/IEC18000-3 (Mode1)	使用タグ:TI 社製 RI-TH1- (Tag-it HF-I l	
		ISO/IEC14443 TypeA	約 4cm 使用タグ: UPM 社製 MUL5080 (MIFARE Ultra)	OC1
		ISO/IEC18092	約4cm	
		(212kbps, Passive Mode)	使用タグ:SAG 社製 ISO Car	rd
			(FeliCa Lite)	
		※交信距離は使用タグ以外に周	間辺金属やノイズ、電源、温原	度などの使用環境に
	マンチュリ	よっても異なります。		
	アンチコリ ジョン	エアインターフェース規格	アンチコリジ	7 1/
	/ 1 /	ISO/IEC15693		<b>1</b>
		ISO/IEC18000-3 (Mode1)	対応	
		ISO/IEC14443 TypeA	未対応	
		ISO/IEC18092 (212kbps, Passive Mode)	未対応	
			ı	

仕様	項目	内容
制御仕様	通信コマンド	「TR3XM 通信プロトコル説明書」を参照してください。
	初期化時間	電源投入時、400ms 経過後にコマンド処理可能
	(電源投入時)	※リスタートコマンド実行後も同様
	ホストインター	RS-232C
	フェース	項目 通信仕様
		通信速度 9600bps
		19200bps (初期設定)
		38400bps
		データビット 8
		パリティ なし
		ストップビット 1
		フロー制御なし
	動作表示 LED	3個(緑/青/赤)
	ブザー	有り
コネクタ	RS-232C 接続用	RS-232C D-sub 9 ピン(オス)
	コネクタ	六角形嵌合固定台形状:#4-40 インチネジ(短形)
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		<ピンアサイン>
		ピン番号 信号名 機能
		1 NC 未使用
		2 Rx 受信信号
		3 Tx 送信信号
		4 NC 未使用
		5 GND GND
		6 NC 未使用
		7 NC 未使用
		8 NC 未使用
		9 NC 未使用
	DC ジャック	EIAJ TYPE II (センタープラス)
機構仕様	本体寸法	140(W)×110(D)×38.5(H)mm (突起物は除く)
	本体質量	約 265g
	材質	ケースの材質
	,,,,,	名称
		上下カバー、前後パネル ABS 樹脂
		LED 窓 PE 樹脂
		ゴム足
		7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -
	取付穴径	φ4.5mm(取り付けネジ:呼び径4mm 長さ12mm以上)
電気的	電源	本体入力電圧 : DC+5V±10%
特性		本体消費電流 : 約 160mA
		送信停止時の消費電流 : 約 50mA
		パワーダウンモード時の消費電流 : 約 40mA
		本体消費電力 : 約 1.5W (最大)
環境特性	動作温度	0~40°C
	動作湿度	30~80%RH(結露なきこと)
	保存温度	0~55°C
	保存湿度	30~80%RH(結露なきこと)
L	. , , ,	The Marie Are Ex

仕様	項目	内容
その他	付属品	・AC アダプタ 1台 型番: TR3-PWR-5V-1 ・RS-232C クロスケーブル 1本 型番: CB-232C-2 ・RFID ステッカ 1枚 型番: SEL41400L ・CD-ROM 1枚 型番: CDROM-TR3MNL

## ■ 寸法図



#### 6.1.2 TR3XM-SU01

#### ■ 仕様

仕様	項目		内容
適合規格	電波法	規格番号 : ARIB STD-T82	
	(※1)	標準規格名 : 誘導式読み書き	:通信設備(ワイヤレスカードシステム等)
		型式指定番号:第FC-10002号	(型式名:TR3-C302)
	FCC	FCC Part15 Subpart B,C	
	(※2) (※3)	FCC ID : MK4TR3XM-SX01	
	RoHS 指令	欧州RoHS指令(2002/95/EC)対応	
RF 仕様	送信周波数	13.56MHz ±50ppm(Ta=25℃)	
	アンテナ	13.56MHz ±40kHz(Ta=25℃, É	自由空間状態)
	共振周波数	※アンテナに影響を与える条件	お無い状態
	送信出力	200mW ±20% (Ta=25°C, VCC=5.	. OV)
	エアインター	• ISO/IEC15693、ISO/IEC1800	0-3 (Mode1)
	フェース規格	• ISO/IEC14443 TypeA	
		• ISO/IEC18092(212kbps, Pass	ive Mode)
	動作確認済夕		
	グ	エアインターフェース規格	動作確認済タグ
		ISO/IEC15693	• Tag-it HF-I (Plus, Standard, Pro)
		ISO/IEC18000-3(Mode1)	• I CODE SLI (SLI, SLI-S, SLI-L, SLIX)
			• my-d
			• MB89R118
			• M24LR64-R、LRIS64K、M24LR16E-R
		ISO/IEC14443 TypeA	• MIFARE Ultralight
			• MIFARE Classic (※4)
			• MIFARE DESFire(※4)
			• my-d move
		T20 (TD21000	• NFC Forum Type2 Tag(※5)
		ISO/IEC18092	• FeliCa(※5)
		(212kbps, Passive Mode)	• FeliCa Lite
		V/A UID ONT TEN ON THE	•NFC Forum Type3 Tag(※5)
		※4:UID の読み取りのみ対応	
		※5:セキュリティ機能には非	F 对心

- ※1 本製品は、日本の電波法で定められている型式指定の認証を受けたリーダライタモジュールを組み 込んでいます。したがって、日本国内での高周波利用設備の設置許可申請は不要となります。 ただし、弊社が認めない機器構成の組み合わせで使用したり、改造して不法電波を放射したりする と、電波法違反となり処罰されますのでご注意ください。
- ※2 本製品は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

#### **X3:FCC NOTICE**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


仕様	項目		 内容	
RF 仕様	データ転送			
	速度	エアインターフェース規格	本体⇒RF タグ	RF タグ⇒本体
		ISO/IEC15693	26.48kbps[1/4](初期設定)	
		ISO/IEC18000-3 (Mode1)	または	26.69kbps
		TCO/TPO14440 T	1.65kbps[1/256]	
		ISO/IEC14443 TypeA	106kbps	
		ISO/IEC18092	01011	
		(212kbps, Passive Mode)	212kbps	
	変調方式			
	2 3.17 45 7	エアインターフェース規格	本体⇒RF タグ	RF タグ⇒本体
		ISO/IEC15693	ASK10%(初期設定)	ASK/FSK
		ISO/IEC18000-3 (Mode1)	ASK100%	ASN/ FSN
		ISO/IEC14443 TypeA	ASK100%	ASK
		ISO/IEC18092	A CIV 1 OO/	ACW
		(212kbps, Passive Mode)	ASK10%	ASK
	交信距離			
		エアインターフェース規格	最大交信距	離
		ISO/IEC15693	約 10cm	
		ISO/IEC18000-3 (Mode1)	使用タグ:TI 社製 RI-TH1- (Tag-it HF-I]	
		ISO/IEC14443 TypeA	約4cm	
			使用タグ: UPM 社製 MUL5080	
		,	(MIFARE Ultra	light)
		ISO/IEC18092	約4cm	
		(01011 D : 11 1)	/+ III 为 以	,
		(212kbps, Passive Mode)	使用タグ:SAG 社製 ISO Car	rd
			(FeliCa Lite)	
		※交信距離は使用タグ以外に周	(FeliCa Lite)	
	アンチコリ		(FeliCa Lite)	
	アンチコリジョン	※交信距離は使用タグ以外に周よっても異なります。	(FeliCa Lite)	度などの使用環境に
	アンチコリジョン	※交信距離は使用タグ以外に周	(FeliCa Lite) 周辺金属やノイズ、電源、温度 アンチコリジ	度などの使用環境に
		※交信距離は使用タグ以外に周よっても異なります。 エアインターフェース規格	(FeliCa Lite) 間辺金属やノイズ、電源、温原	度などの使用環境に
		※交信距離は使用タグ以外に周よっても異なります。  エアインターフェース規格 ISO/IEC15693	(FeliCa Lite) 周辺金属やノイズ、電源、温度 アンチコリジ	度などの使用環境に
		※交信距離は使用タグ以外に よっても異なります。 エアインターフェース規格 ISO/IEC15693 ISO/IEC18000-3 (Mode1) ISO/IEC14443 TypeA	(FeliCa Lite) 引辺金属やノイズ、電源、温度 アンチコリジ 対応	度などの使用環境に
		※交信距離は使用タグ以外に周よっても異なります。  エアインターフェース規格 ISO/IEC15693 ISO/IEC18000-3 (Mode1) ISO/IEC14443 TypeA  ISO/IEC18092	(FeliCa Lite) 引辺金属やノイズ、電源、温度 アンチコリジ 対応	度などの使用環境に
		※交信距離は使用タグ以外に よっても異なります。 エアインターフェース規格 ISO/IEC15693 ISO/IEC18000-3 (Mode1) ISO/IEC14443 TypeA	(FeliCa Lite) 別辺金属やノイズ、電源、温度 アンチコリジ 対応 未対応	度などの使用環境に

仕様	項目	内容		
制御仕様	通信コマンド	「TR3XM 通信プロトコル説明書」を参照してください。		
	初期化時間	電源投入時、400ms 経過後にコマンド処理可能		
	(電源投入時)	※リスタートコマンド実行後も同様		
	USB ドライバ	「USB ドライバインストール手順書」を参照してください。		
	対応 0S	WindowsXP、WindowsVista、Windows7、Windows8、Windows8.1		
	ホストインター	USB2. 0/1. 1(仮想 COM ポート※1)		
	フェース	項目     通信仕様		
		通信速度 9600bps		
		19200bps (初期設定)		
		38400bps		
		データビット 8		
		パリティ なし		
		ストップビット 1		
		フロー制御 なし		
		3,411		
	動作表示 LED	3個(緑/青/赤)		
	ブザー	有り		
コネクタ	USB 接続用 コネクタ	USB(B)ソケット 1ポート		
		<ピンアサイン>		
		ピン番号 信号名 機能		
		1 Vbus 電源		
		2 -Data(D-) データ線		
		3 +Data(D+) データ線		
		4 GND GND		
機構仕様	本体寸法	140(W)×110(D)×38.5(H)mm (突起物は除く)		
	本体質量	約 262g		
	材質	ケースの材質		
		名称		
		上下カバー、前後パネル ABS 樹脂		
		LED 窓 PE 樹脂		
		ゴム足 天然ゴム		
	取付穴径	φ4.5mm(取り付けネジ:呼び径4mm 長さ12mm以上)		
電気的	電源	本体入力電圧       : DC+5V±10% (USB バスパワー)		
特性	电你	本体消費電流 : 約 170mA		
14.1T		送信停止時の消費電流 :約 60mA		
		パワーダウンモード時の消費電流 :約 60mA		
		本体消費電力 : 約 1.5W (最大)		
環境特性	動作温度	0~55°C		
, ., , , , , , , , , , , , , , , , ,	動作湿度	30~80%RH(結露なきこと)		
	保存温度	0~55°C		
	保存湿度	30~80%RH(結露なきこと)		
	に相 COM ポートトリ	T   7   7   7   7   7   7   7   7   7		

※1: USB を仮想 COM ポートとして認識するため、上位側から RS-232C I/F として使用します。

仕様	項目	内容
その他	付属品	・USB ケーブル 1本 型番: CB-USB-1 または、CB-USB-3 ・RFID ステッカ 1枚 型番: SEL41400L ・CD-ROM 1枚 型番: CDROM-TR3MNL

## ■ 寸法図



単位:mm

寸法公差: ±1mm ( )は参考寸法

#### 6.1.3 TR3XM-SN02

#### ■ 仕様

仕様	項目		内容
適合規格	電波法	規格番号 : ARIB STD-T82	
	(※1)	標準規格名 : 誘導式読み書き	:通信設備(ワイヤレスカードシステム等)
		型式指定番号:第FC-10002号	(型式名:TR3-C302)
	FCC	FCC Part15 Subpart B,C	
	(※2) (※3)	FCC ID : MK4TR3XM-SX01	
	RoHS 指令	欧州RoHS指令(2002/95/EC)対応	
RF 仕様	送信周波数	13.56MHz ±50ppm(Ta=25℃)	
	アンテナ	13.56MHz ±40kHz(Ta=25℃, É	自由空間状態)
	共振周波数	※アンテナに影響を与える条件	お無い状態
	送信出力	200mW ±20% (Ta=25°C, VCC=5.	. OV)
	エアインター	• ISO/IEC15693、ISO/IEC1800	0-3 (Mode1)
	フェース規格	• ISO/IEC14443 TypeA	
		• ISO/IEC18092(212kbps, Pass	ive Mode)
	動作確認済夕		
	グ	エアインターフェース規格	動作確認済タグ
		ISO/IEC15693	• Tag-it HF-I (Plus, Standard, Pro)
		ISO/IEC18000-3(Mode1)	• I CODE SLI (SLI, SLI-S, SLI-L, SLIX)
			• my-d
			• MB89R118
			• M24LR64-R、LRIS64K、M24LR16E-R
		ISO/IEC14443 TypeA	• MIFARE Ultralight
			• MIFARE Classic (※4)
			• MIFARE DESFire(※4)
			• my-d move
		T20 (TD21000	• NFC Forum Type2 Tag(※5)
		ISO/IEC18092	• FeliCa(※5)
		(212kbps, Passive Mode)	• FeliCa Lite
		V/A UID ONT TEN ON THE	•NFC Forum Type3 Tag(※5)
		※4:UID の読み取りのみ対応	
		※5:セキュリティ機能には非	F 对心

- ※1 本製品は、日本の電波法で定められている型式指定の認証を受けたリーダライタモジュールを組み 込んでいます。したがって、日本国内での高周波利用設備の設置許可申請は不要となります。 ただし、弊社が認めない機器構成の組み合わせで使用したり、改造して不法電波を放射したりする と、電波法違反となり処罰されますのでご注意ください。
- ※2 本製品は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

#### **%**3:FCC NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### FCC WARNING


Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

仕様	項目		 内容	
RF 仕様	データ転送			
	速度	エアインターフェース規格	本体⇒RF タグ	RF タグ⇒本体
		ISO/IEC15693	26.48kbps[1/4](初期設定)	
		ISO/IEC18000-3 (Mode1)	または	26.69kbps
		TCO/TPO14440 T	1.65kbps[1/256]	
		ISO/IEC14443 TypeA	106kbps	
		ISO/IEC18092	01011	
		(212kbps, Passive Mode)	212kbps	
	変調方式			
	2 3.17 45 7	エアインターフェース規格	本体⇒RF タグ	RF タグ⇒本体
		ISO/IEC15693	ASK10%(初期設定)	ASK/FSK
		ISO/IEC18000-3 (Mode1)	ASK100%	ASN/ FSN
		ISO/IEC14443 TypeA	ASK100%	ASK
		ISO/IEC18092	A CIV 1 OO/	ACW
		(212kbps, Passive Mode)	ASK10%	ASK
	交信距離			
		エアインターフェース規格	最大交信距	離
		ISO/IEC15693	約 10cm	
		ISO/IEC18000-3 (Mode1)	使用タグ:TI 社製 RI-TH1- (Tag-it HF-I]	
		ISO/IEC14443 TypeA	約4cm	
			使用タグ: UPM 社製 MUL5080	
		,	(MIFARE Ultra	light)
		ISO/IEC18092	約4cm	
		(01011 D : 11 1)	/+ III 为 以	,
		(212kbps, Passive Mode)	使用タグ:SAG 社製 ISO Car	rd
			(FeliCa Lite)	
		※交信距離は使用タグ以外に周	(FeliCa Lite)	
	アンチコリ		(FeliCa Lite)	
	アンチコリジョン	※交信距離は使用タグ以外に周よっても異なります。	(FeliCa Lite)	度などの使用環境に
	アンチコリジョン	※交信距離は使用タグ以外に周	(FeliCa Lite) 周辺金属やノイズ、電源、温度 アンチコリジ	度などの使用環境に
		※交信距離は使用タグ以外に周よっても異なります。 エアインターフェース規格	(FeliCa Lite) 間辺金属やノイズ、電源、温原	度などの使用環境に
		※交信距離は使用タグ以外に周よっても異なります。  エアインターフェース規格 ISO/IEC15693	(FeliCa Lite) 周辺金属やノイズ、電源、温度 アンチコリジ	度などの使用環境に
		※交信距離は使用タグ以外に よっても異なります。 エアインターフェース規格 ISO/IEC15693 ISO/IEC18000-3 (Mode1) ISO/IEC14443 TypeA	(FeliCa Lite) 引辺金属やノイズ、電源、温度 アンチコリジ 対応	度などの使用環境に
		※交信距離は使用タグ以外に周よっても異なります。  エアインターフェース規格 ISO/IEC15693 ISO/IEC18000-3 (Mode1) ISO/IEC14443 TypeA  ISO/IEC18092	(FeliCa Lite) 引辺金属やノイズ、電源、温度 アンチコリジ 対応	度などの使用環境に
		※交信距離は使用タグ以外に よっても異なります。 エアインターフェース規格 ISO/IEC15693 ISO/IEC18000-3 (Mode1) ISO/IEC14443 TypeA	(FeliCa Lite) 別辺金属やノイズ、電源、温度 アンチコリジ 対応 未対応	度などの使用環境に

仕様	項目		内容
制御仕様	通信コマンド	「TR3XM 通信プロトコバ	レ説明書」を参照してください。
	初期化時間	電源投入後、約5秒経済	過後に LAN 接続可能
	(電源投入時)	リスタートコマンド実行	行後、400ms 経過後にコマンド処理可能
	ホストインターフ	TCP/IP(Ethernet)	
	ェース	項目	通信仕様
		準拠規格	IEEE802. 3 10BASE-T/100BASE-TX
		LAN 通信	通信速度
			10BaseT/100BaseTX (オートネコ゛シェーション)
			通信方式
			全二重/半二重 (オートネゴシエーション)
		LAN 出荷時設定	IP アドレス: 192.168.0.1
			Mask Length: 24 (255.255.255.0)
			Local Port: 9004
		MAC アドレス	本体背面に表示
		LAN コネクタ	左側 LED (Link LED)
		LED 仕様	Color Meaning
			Off No Link
			Amber 10Mbps
			Green 100Mbps
			右側 LED (Active LED)
			Color Meaning
			Off No Activity
			Amber Half-Duplex
			Green Full-Duplex
	LAN 設定ツール	IPSet2(IPSet は使用で	ジャ キャイ )
	IP 設定初期化方法		アドレス確認」「出荷時設定への変更」が可能
	11		カトレス確認」「面何時設定への変更」が可能   扱説明書」を参照してください。
	動作表示 LED	3個(緑/青/赤)	1次元7月百」で参照して、たでヾ。
	ブザー	有り	
コネクタ	LAN 接続用	RJ-45 ステーションポー	- b 1 ポー b
コインク	LAN 接続用   コネクタ	KJ -40 ヘノーションから	L I W L
	DC ジャック	EIAJ TYPE II(センタ	ープラス)

仕様	項目	内容				
機構仕様	本体寸法	140(W)×110(D)×38.5(H)mm (突起物は除く)				
	本体質量	約 280g				
	材質	ケースの材質				
		名称	材質名			
		上下カバー、前後パネル	ABS 樹脂			
		LED 窓	PE 樹脂			
		ゴム足	天然ゴム			
	取付穴径	φ4.5mm(取り付けネジ:呼び径4mm	長さ12mm以上)			
電気的	電源	本体入力電圧	: DC+5V $\pm$ 10%			
特性		本体消費電流	: 約 400mA			
		送信停止時の消費電流	:約 290mA			
		パワーダウンモード時の消費電流	·			
		本体消費電力	:約2.5W(最大)			
環境特性	動作温度	0~40°C				
	動作湿度	30~80%RH(結露なきこと)				
	保存温度	0~55℃				
	保存湿度	30~80%RH(結露なきこと)				
その他	付属品	・AC アダプタ 1台				
		型番:TR3-PWR-5V-1				
		・RFID ステッカ 1枚				
		型番:SEL41400L				
		・CD-ROM 1枚				
		型番:CDROM-TR3MNL				

## ■ 寸法図



# 6.2 付属品仕様

6.2.1 AC アダプタ(型番:TR3-PWR-5V-1)

■ 付属対象製品


• TR3XM-SD01

• TR3XM-SN02

#### ■ 仕様

■ 1工13K		
仕様	項目	内容
適合規格	EMI 規格準拠品	VCCI CLASS B, FCC class B, CISPR 22 class B
	安全規格対応	UL60950-1, 電気用品安全法
	RoHS 指令	欧州RoHS指令(2002/95/EC)対応
入力仕様	定格入力電圧	AC100V~AC240V
	周波数	50~60Hz
出力仕様	定格出力電圧	DC5. 0V ± 5%
	定格出力電流	2. 0A
	出力極性	センタープラス
	プラグ形状	EIAJ TYPE II
機構仕様	質量	約 110g
	外形寸法	60(W)×44(D)×26.5(H)mm (コード部は含まない)
	ケーブル長	約 1800mm
環境特性	動作温度	0~40℃
	動作湿度	5∼95%RH
	保存温度	-20~65°C
	保存湿度	5∼95%RH

# ■ 寸法図



単位:mm

( )内は参考寸法


## 6.2.2 RS-232C クロスケーブル(型番:CB-232C-2)

- 付属対象製品
  - TR3XM-SD01

#### ■ 仕様

■  1_1  X	
項目	内容
RoHS 指令	欧州 RoHS 指令(2002/95/EC)対応
コネクタ	D-sub 9ピン メス-メス
ネジ	インチネジ
ケーブル長	約1.8m
結線図	クロス結線
	CN1 CN2 ピンNo 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 7レーム

#### ■ 寸法図




#### 6.2.3 USB ケーブル

- 付属対象製品
  - TR3XM-SU01

#### ■ 仕様

	製造番号「1200142」以前	製造番号「1200143」以降	
付属品型番	CB-USB-1	CB-USB-3	
RoHS 指令	欧州RoHS指令(2	002/95/EC)対応	
コネクタ	USB(A)-	-USB(B)	
ケーブル長	約 1.8m	約 2. 0m	


#### ■ 寸法図



#### 6.2.4 RFID ステッカ(型番: SEL41400L)

- 付属対象製品
  - TR3XM-SD01
  - TR3XM-SU01
  - TR3XM-SN02

# ■ 仕様



# 6.3 EEPROM 設定一覧

本節では、リーダライタの設定内容について説明します。


ユーティリティツールとコマンドにより設定確認および変更ができます。ここではツールを使用した方法について記載します。

コマンドによる変更については、「TR3XM 通信プロトコル説明書」を参照ください。

#### 6.3.1 EEPROM 詳細設定

ユーティリティツール起動後、コマンドモードに設定し、メニューから以下の手順で表示します。

メニューバー - [リーダライタ EEPROM 設定] - [EEPROM 詳細設定]



TR3RWManager で変更可能な EEPROM 設定値が一覧表示されます。



## 6.3.2 RF タグ動作モード

「EEPROM 詳細設定」にて「RF タグ動作モード設定」をクリックすることで、RF タグの動作モードに関するパラメータの表示・設定変更が可能です。

RFタク	RF タグ動作モード設定						
	設定項目		設定内容				
	<b></b>	設定値	説明		初期値		
リーダ	ライタ→RF タグ						
	符号化方式	IS015693 (1/4)	R/W→RF タグのデータ転	転送速度:26.48kbps	0		
		IS015693 (1/256)	送速度を設定する。	転送速度:1.65kbps			
	変調度	10%	R/W→RF タグ (ASK 変調)の	)変調度を設定する。	$\circ$		
		100%					
RFタグ	RF タグ→リーダライタ						
	サブキャリア FSK		RF タグ→R/W の変調方式	を設定する。	0		
		ASK					

#### 6.3.3 リーダライタ動作モード

「EEPROM 詳細設定」にて「リーダライタ動作モード設定」をクリックすることで、リーダライタの動作モードに関するパラメータの表示・設定変更が可能です。

リーダライタ動作モー	ド設定			
設定項目	設定内容			
<b></b>	設定値	説明	初期値	
リーダライタ動作モー	コマンドモード	IS015693 関連のコマンド処理や、リーダラ	0	
F		イタの設定確認、変更などを行うモード	0	
	連続インベントリモード	各種自動読み取りモード		
	RDL00P モード	※詳細は「TR3XM通信プロトコル説明書」参		
	オートスキャンモード	照		
	トリガーモード			
	ポーリングモード			
	EAS モード			
アンチコリジョン	無効	RF タグ 1 枚を読み取るモード <b>※1</b>	$\bigcirc$	
	(単独読み取り)	※コマンドモード以外のモードで有効	0	
	有効	複数枚の RF タグを読み取るモード		
	(複数同時読み取り)	※コマンドモード以外のモードで有効		
読み取り動作	  1回読み取り	RF タグのデータを 1 回のみ読み取るモード		
	1 回記 グス以り	※全ての動作モードで有効		
	   連続読み取り	RF タグのデータを連続で読み取るモード	$\bigcirc$	
	(単元)に グトは グ	※全ての動作モードで有効	O	
ブザー	鳴らさない	起動時、および、RFタグ交信時のブザー鳴		
	鳴らす	動設定	$\circ$	
送信データ		以下の動作モード時に上位へ送信するデー		
	ユーザデータのみ	タの形式を設定する。	$\circ$	
		・オートスキャンモード		
	ユーザデータ+UID	・トリガーモード		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	・ポーリングモード		
通信速度	9600bps	R/W モジュールのシリアル通信速度		
	19200bps	(R/W モジュール側の設定値) <b>※2</b>	0	
	38400bps			
ポーリング時間	0∼65535 (×200ms)	ポーリングモード時有効。	0	
	U~00000 (^200ms)	ポーリング時間を設定する。	U	

<sup>※1</sup> 自動読取モードの場合、複数枚の RF タグが同時に存在する条件では正常に読み取りできません。

<sup>※2</sup> TR3XM-SN02 の場合、「ケース内部制御基板⇔LANI/F 基板」間の通信スピードとなります。

## 6.3.4 汎用ポート設定

「EEPROM 詳細設定」にて「汎用ポート設定」をクリックすることで、リーダライタの汎用ポートに関するパラメータの表示・設定変更が可能です。 この設定は、コマンドによる変更はできません。

<b>⊐</b> n. ∈	5-T D		設定内容			
設入	定項目	設定値	説明	初期値		
汎用ポート	、1(通常ポー	· <b>ト</b> )				
用	途	LED 制御信号	LED 点灯用出力信号	$\circ$		
		出力ポート	読取時に LED が点灯する。	0		
		汎用ポート	汎用入出力ポート(アンテナ切替信号など)で			
		V 110 ·	使用する。			
入	./出力設定	入力	用途が[汎用ポート]の場合に有効。	0		
		出力	ポート1の入出力を設定する。			
初	期値	0	用途が[汎用ポート]、且つ、入/出力設定が[出力]			
		1	の場合に有効。			
		1	起動時の出力初期値が0か1かを設定する。	0		
	、2(通常ポー					
用	途	トリガー制御信号	トリガー用入力信号	$\circ$		
		出力ポート	トリガーモード時有効。			
		汎用ポート	汎用入出力ポート(アンテナ切替信号など)で			
		V 110 ·	使用する。			
入	./出力設定	入力	用途が[汎用ポート]の場合に有効。	0		
		出力	ポート2の入出力を設定する。			
初	期値	0	用途が[汎用ポート]、且つ、入/出力設定が[出力]			
		1	の場合に有効。	$\circ$		
H H1 10 1	o () ₹ ₩ 10		起動時の出力初期値が0か1かを設定する。			
	、3 (通常ポー					
用用	途	機能選択	DO 105 TH Hull/Int I= T			
		RS485 制御信号	RS485 用制御信号			
		出力ポート	RS485 通信時に使用する。			
		エラー制御信号	自動読取時の読取エラー信号として使用する。	$\bigcirc$		
		出力ポート	汎用入出力ポート (アンテナ切替信号など) で			
		汎用ポート	秋用人田刀が一下(アンデナ切骨信号など) じ   使用する。			
入	/出力設定	入力	用途が「汎用ポート」の場合に有効。	0		
	,, . ,, . , , , _	出力	ポート3の入出力を設定する。			
初	期値	0	用途が[汎用ポート]、且つ、入/出力設定が[出力]			
	- /- <u> -</u>		の場合に有効。			
		1	起動時の出力初期値が0か1かを設定する。	$\circ$		

汎用ポート設定(I04~	~108)	設定内容	
設定項目		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
		D/1-7-J	初期値
入/出力設定	入力		0
) () EI/JIK/L	出力	→ ポート4の入出力を設定する。	
初期値	0	入/出力設定が[出力]の場合に有効。	
1/3/91   12	1	起動時の出力初期値が0か1かを設定する。	0
 汎用ポート 5(拡張ポ <sup>・</sup>	<b>-</b> ト)	RESOLUTION ON THE CORRESPONDE	
入/出力設定	入力		0
7 7 7 7 7 7 7	出力	一ポート5の入出力を設定する。	
初期値	0	入/出力設定が[出力]の場合に有効。	
1/4//4 11	1	起動時の出力初期値が0か1かを設定する。	0
汎用ポート6(拡張ポ	ート)		l -
入/出力設定	入力	10 1 0 0 7 11 1 2 7 7 7	0
	出力	ポート6の入出力を設定する。	
初期値	0	入/出力設定が[出力]の場合に有効。	
	1	■ 起動時の出力初期値が0か1かを設定する。	0
汎用ポート7(拡張ポ	<u></u>		-
用途	ブザー制御信号	ブザー制御用出力信号	0
	出力ポート	「ブザー」固定で使用する。	0
	汎用ポート		
入/出力設定	入力	[入力]固定で使用する。	0
	出力		
初期値	0		
	1	[1]固定で使用する。	0
汎用ポート8(拡張ポ	ート)		
入/出力設定	入力	│ │ ポート8の入出力を設定する。	0
	出力		
初期値	0	入/出力設定が[出力]の場合に有効。	
	1	起動時の出力初期値が0か1かを設定する。	0

#### 6.3.5 アンテナ切替設定

「EEPROM 詳細設定」にて「アンテナ切替設定」をクリックすることで、リーダライタのアンテナ切替設定に関するパラメータの表示・設定変更が可能です。

アンテナ切替設定					
設定項目	設定内容				
	設定値	説明	初期値		
アンテナ自動切替	無効	上位でアンテナ切替制御を行う場合は、「無効」に 設定する。	0		
	有効	R/W のアンテナ自動切替機能を使用する場合は、「有効」に設定する。			
接続アンテナ数	0~7	アンテナ自動切替[有効]時、接続するアンテナ数を設定する。 設定値:「接続アンテナ数-1」 (例.アンテナ3枚を接続する場合は「2」)	0		
アンテナ自動切替 制御信号	通常ポート	TR3 ショートレンジ			
	拡張ポート	TR3 ミドルレンジ/ロングレンジ TR3-C202 シリーズ TR3XM シリーズ	0		
アンテナ ID 出力	無効	アンテナ自動切替使用時、[有効]設定とする。	0		
(識別機能有効)	有効	RF タグと交信したアンテナ ID を上位出力する。			
カスケード接続	無効	カスケード接続構成時、「有効]設定とする。	0		
	有効	8ch までのアンテナ切替の場合は設定不要です。			
カスケードポート1の 接続アンテナ数	0~8	カスケード接続時、接続するアンテナ数を設定する。(未使用時:0)	0		
カスケードポート2の 接続アンテナ数	0~8	※詳細は「アンテナ切替取扱説明書」参照	0		
カスケードポート3の 接続アンテナ数	0~8		0		
カスケードポート 4 の 接続アンテナ数	0~8		0		
カスケードポート5の 接続アンテナ数	0~8		0		
カスケードポート6の 接続アンテナ数	0~8		0		
カスケードポート 7 の 接続アンテナ数	0~8		0		
カスケードポート8の 接続アンテナ数	0~8		0		

## 6.3.6 各種設定

「EEPROM 詳細設定」にて「各種設定」をクリックすることで、リーダライタの各種設定に関するパラメータの表示・設定変更が可能です。

各種設定1				
<b>北</b> 安 古 日			設定内容	
設定項目	設定値		説明	初期値
RDLOOP モード:		RDLOOP モード	使用時、	
読み取り開始ブロック	0~255	読み取り開始に	ブロック番号を設定する。	1
番号				
RDLOOP モード:	1 047	RDLOOP モード	使用時、	4
読み取りデータ長	1~247	読み取りデータ	タ長を設定する。	4
アンチコリジョンモー	通常処理モード	アンチコリジ	ョン設定[有効]時、	0
ド	高速処理モード1	処理モード[処	L理速度]を選択する。	
	高速処理モード2	読み取り枚数は	こより、効果が異なります。	
	高速処理モード3	※詳細は「TR3	BXM 通信プロトコル説明書」参照	
AFI 値の設定	0 55	R/W へ AFI 値を	と設定する。EAS モード、AFI 指定の	
(HEX)	0∼FF		ドで使用する。	0
自動読み取り動作モー	無効		目して、符合する RF タグの読み取り	0
ド時の AFI 指定	有効	を行う。各自動	動読み取りモードにて有効。	
RF タグ通信コマンドの		コマンド実行	時、[設定値−1]をリトライ回数上限	
リトライ回数		とし、ACK 受信	するまで R/W 側で処理を繰り返す。	
	1~255	初期設定「1」で	がは、リトライなし。	1
		※対応コマン	ドは「TR3XM通信プロトコル説明書」	
		参照。		
SimpleWrite コマンド	無効	UID 指定にて S	SimpleWrite コマンドを送信する。	0
実行時の UID 指定	有効			
自動読み取りモード動	無効	自動読取モー	ドにて、トリガー信号(スイッチ等)	0
作時のトリガー信号	有効	有効の間のみ	読み取り処理を行う。	
ノーリードコマンドの	無効	自動読み取りる	モードにて RF タグ読み取りエラー	0
設定	有効	の時、「BR」をi	返す。	
ブザー種別の設定	標準	標準ブザー仕村	<b></b>	0
	(宗中 			
	ブザー音大	大音量ブザー作	·	
	·	<b>※</b> TR3−N001E (E		
1ブロック当たりの	4 バイト		ロックあたりのサイズ(バイト)	$\bigcirc$
バイト数	8バイト	※富士通製タ	グ使用時に「8 バイト」に設定	
RF タグ通信設定	通常設定	対象 RF タグ	Tag it HF-I、I CODE SLI	0
	世市以足	の選択	および My-d	
	MB89R116		MB89R116/MB89R118	
	MB89R118			
リーダライタの ID	0∼FF	RS485 使用時の	OR/Wの ID を設定する。	0
(HEX)	O -1.1.	通常時は「0」で	使用する。	U

各種設定2					
11. 今16日	設定内容				
設定項目	設定値	説明	初期値		
RF 送信信号設定	起動時 ON	リーダライタの電源投入時にキャリア出力を 開始する。	0		
	起動時 OFF (コマンド受付以降 ON)	リーダライタの電源投入後、最初のコマンド実行 時にキャリア出力を開始する。			
	コマンド実行時以外は 常時 0FF	コマンド実行時のみキャリアを出力する。			
My-d 自動識別時の アクセス方式	My-dカスタムコマンド	Myd_Read/Myd_Write を使用して 8 バイト単位でアクセスする。(ページアクセス方式)	0		
	IS015693 オプション コマンド	ReadSingleBlock/WriteSingleBlock などを使用 して4バイト単位でアクセスする。 (ブロックアクセス方式)			
ReadBytes/RDLOOP 系の内部処理	ReadSingleBlock	下記コマンド及び動作モードの内部処理に使用 するコマンドを選択する。 ・ReadBytes	0		
	ReadMultiBlock	・RDLOOPCmd ・RDLOOPモード			
S6700 互換モード設定	通常		0		
	S6700 互換	S6700 シリーズと同等の動作をする。 ※詳細は「TR3XM 通信プロトコル説明書」参照			

# 第7章 LAN I/F 仕様(TR3XM-SN02)

本章では、LANインターフェースの仕様、各種設定について説明します。

# 7.1 LAN インターフェース設定一覧

TR3XM-SN02のLANインターフェースの各設定値(出荷時設定値)は下表に示すとおりです。 設定内容の確認、および設定変更は、必ずLAN設定ツール「IPSet2」をご使用ください。

No.	設定項目	LAN 設定パラメータ	出荷時設定
1	Local IP 表示/設定	IP Address	192.168.0.1
2	Mask Address 表示/設定	Mask Length	24
3	Default Route IP 表示/設定	Default Gateway	0.0.0.0
4	無通信監視タイマの Timer 値表示/設定	TCP Keepalive	10sec
5	通信速度 表示/設定	Baud Rate	19200bps
6	送信データのパッキング表示/設定	Packing	Disable
7	パッキング ストア時間表示/設定	Idle Gap Time	5sec
8	Local Port 表示/設定	Local Port	9004
9	Connection 動作の表示/設定	Active Connect	None
10	Foreign IP 表示/設定	Remote Host	0.0.0.0
11	Foreign Port 表示/設定	Remote Port	9004

# 7.2 LAN インターフェース設定の確認/変更

本節ではLANインターフェース設定の変更方法について説明します。 設定内容の確認/変更は、LAN設定専用ツール「IPSet2」を使用して行います。

#### 7.2.1 事前準備

• PC のネットワーク設定 (IP アドレス、サブネットマスク) をリーダライタとの通信が可能な設定 へ変更します。

[スタートメニュー] - [設定] - [ネットワーク接続] - [ローカルエリア接続のプロパティ] - [インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ] - [次の IP アドレスを使う]に設定します。

例えば、リーダライタの設定が 192. 168. 0. 1/24 である場合は、PC の設定を 192. 168. 0. \*[任意]/24 などに設定します。

・ PC とリーダライタを LAN ケーブルで接続します。

接続構成	ケーブル種別
L2 スイッチなどハブを経由した接続	ストレートケーブル
端末同士を直接接続	クロスケーブル

#### 7.2.2 設定確認·変更

設定専用ツール(IPSet2)を使用して LAN インターフェース設定を確認・変更する手順を解説します。

「7.2.1 事前準備」を確認した上で以下の手順で進めてください。

IPSet2 は、製品付属の CD-ROM に収録されています。 また、最新版の IPSet2 は WEB サイトからダウンロードすることができます。

#### WEB サイト

URL : http://www.takaya.co.jp/products/rfid/manuals.htm

IPSet2 の操作方法詳細は「LAN インターフェース設定ツール IPSet2 取扱説明書」を参照ください。

#### <手順1>IPSet2の起動


IPSet2. exe (実行ファイル) を起動するとネットワーク内に接続されたリーダライタ一覧が表示されます。

表示されない場合は、リーダライタが正しく接続されていることを再度ご確認いただき、 キーボードのF2キーまたはFile(F)メニューのRefresh(F5)から一覧を再表示してください。

Refresh を複数回試行しても表示されない場合、以下の操作をお試しください。

- ・Windows ファイアウォールを無効にしていただき、再度操作を行う。
- ・複数のLAN機器に対しての設定変更については、IPが探せないことがありますので、 基本的には、1対1の関係になる環境にて設定をお願いします。
- ・PC が複数の IP アドレスを登録している場合は、ネットワークのクラスが異なるため、 リーダライタの IP アドレスが探せないことがあります。

その際は、Help(H)の Interface(I)にて、最適なクラスをお試しください。




STATUS「OFFLINE」のリーダライタと通信する場合は、 PCのネットワーク設定(IPアドレス・サブネットマスク)をリーダライタとの 通信が可能な状態に設定してください。

PCのIPアドレスを変更した場合はIPSet2を再起動してください。

#### <手順2>LANインターフェース設定の確認

STATUS「ONLINE」のリーダライタは、以下の方法で LAN インターフェース設定画面を開くことができます。

- ① 一覧の行をダブルクリック
- ② 一覧の行を選択(赤字表示) した状態でキーボードの F2 キー
- ③ 一覧の行を選択(赤字表示)した状態で File(F)メニューの Edit (F2)



### <LAN インターフェース設定画面>



#### <手順3>LANインターフェース設定の変更

各パラメータの変更内容は、[Apply]ボタンをクリックすることで確定します。 [Apply]ボタンをクリックせずに画面を閉じた場合は、変更内容が無効になります。



#### ① IP Address

リーダライタの IP アドレスを入力します。

【注意】IP アドレス「a.b.c.d」において、d に入力可能な値の範囲は「1~254」です。 255 を設定した場合、動作復旧不可となり、センドバック修理となる可能性があります。

#### ② Mask Length

リーダライタの IP アドレスに対するサブネットマスク長を入力します。 サブネットマスク 255. 255. 255. 0 の場合は 24 です。 入力可能な値の範囲は「 $1\sim31$ 」です。

#### ③ Default Gateway

デフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。 使用しない場合は 0.0.0.0 を入力します。

#### 4 TCP Keepalive (sec)

キープ・アライブ機能の動作間隔を秒単位で入力します。 無応答状態が7回続いた場合、リーダライタは接続を破棄します。 使用しない場合は0を入力します。入力可能な値の範囲は「0~65」です。


#### (5) Baud Rate

リーダライタ内部の LAN インターフェース基板-リーダライタモジュール間のデータ転送速度を選択します。

Baud Rate (現在)と Baud Rate (変更)に表示される値が異なることがありますが、本ソフトウエアから設定可能な値は 9600bps、19200bps、38400bps のいずれかです。

本設定値を変更する場合は、右隣の「変更する」にチェックを入れてください。未チェックの 場合、設定値は変更されません。

- ・9600、19200、38400bps を選択した場合は、LAN インターフェース基板側のみ変更します。
- ・R/W module speed を選択した場合は、リーダライタモジュール側の通信速度を調査し、LAN インターフェース基板側をその設定に合わせます。
  ※この処理には最大1分程度の時間がかかります。



#### 6 Packing

送信データのパッキング有無を選択します。

「Disable」でご使用ください。(Disable 設定の時、Idle Gap Time は 12ms で動作します) リーダライタ内部の LAN インターフェース基板は、リーダライタモジュールからの受信データ を順次 LAN 側へ転送しますが、Enable が選択されている場合は、次項 Idle Gap Time の間デー タをストア(パッキング)した後に転送します。Disable 選択時は随時転送します。

### 7 Idle Gap Time

本設定値は、前項 Packing のためのアイドル時間です。 Packing に Disable が選択されている場合、本設定値は無効になります。 12ms、52ms、250ms、5sec のいずれかを選択します。

#### (8) Local Port

TCP/IP 通信時のポート番号を入力します。 入力可能な値の範囲は「1025~65535」です。

- Active Connect
  - リーダライタから PC への自動接続を行う場合、Auto Start を選択します。 リーダライタが PC からの接続を待ち受ける接続方式の場合は、None を選択します。
- 10 Remote Host


Active Connect「Auto Start」時の接続先 IP アドレスを入力します。 使用しない場合は 0.0.0.0 を入力します。

(11) Remote Port

Active Connect「Auto Start」時の接続先 TCP ポート番号を入力します。 使用しない場合は 0 を入力します。 入力可能な値の範囲は「 $0\sim65535$ 」です。

#### <手順 4>IPSet2 の終了


File(F)メニューのClose、または右上「×」にて終了します。




#### 7.2.3 通信スピード(Baud Rate)変更

リーダライタ内部のLANインターフェース基板-リーダライタモジュール間の通信スピード (Baud Rate) が一致している場合に正常な通信が可能となります。

この通信スピードを変更する手順を説明します。




IPSet2 を起動後、File(F)メニューの[Set RW Speed(R)]を選択し、変更したい Baud Rate (9600bps、19.2kbps、38.4kbps)を選択します。



IPアドレス/ポート番号を設定しOKボタンを押下します。

本操作により、リーダライタモジュール側、LAN インターフェース基板側それぞれの通信速度を同時に変更します。



#### 7.2.4 初期化

設定専用ツール(IPSet2)を使用して LAN インターフェース設定を初期化する手順を説明します。 設定値は「7.1 LAN インターフェース設定一覧」を参照ください。 ただし、Baud Rate は変更されませんのでご注意ください。

IPSet2 起動後、ネットワーク設定画面にて初期化操作を行います。





[OK]ボタンをクリックすると初期化処理が実行されます。 [キャンセル]ボタンをクリックすると何も処理を行いません。

初期化が成功すると次の確認メッセージが表示されます。




## 7.3 LAN 設定パラメータ (IPSet2)

ここでは、各種 LAN 設定パラメータの機能について説明します。 LAN 設定ツール IPSet2 を使用して設定・変更を行います。

#### 7.3.1 Active Connect (通信方式の選択)

#### <システム構成例>



#### TCP Connection

[Active Connect: None]

リーダライタが上位端末(PC)からの接続を待ち受ける場合に選択します。

<関連パラメータ(出荷時設定)>

Active Connect: None IP Address: 192.168.0.1

Mask Length: 24 Local Port: 9004

#### [Active Connect: Auto Start]

リーダライタから PC への自動接続を行う場合に選択します。

リーダライタの電源投入後、設定されている上位端末(PC)の IP アドレス (Remote Host)、ポート番号 (Remote Port) に対して、自動的にコネクション開設要求を行います。

#### <関連パラメータ(出荷時設定)>

Active Connect: None ⇒ 「Auto Start」へ設定します

Remote Host: 0.0.0.0 ⇒ 接続対象 PCの IP アドレスを設定します

Remote Port: 9004

#### 7.3.2 TCP Keepalive (接続有効確認)

#### [TCP Keepalive]

キープ・アライブ機能の動作間隔を秒単位で設定します。

ネットワーク上で接続が有効であることを確認する機能です。

無応答状態が7回続いた場合、リーダライタは接続を破棄します。


使用しない場合は0(=disabled)を入力します。入力可能な値の範囲は「0~65」です。

<関連パラメータ(出荷時設定)>

Keepalive: 10(s)

#### 7.3.3 Default Gateway (ルータを経由した通信)

#### <システム構成例>



#### [Default Gateway]

上位端末(PC)とリーダライタがルータを経由して異なるセグメント間で通信を行う場合は、 デフォルトゲートウェイの設定を行います。

使用しない場合は 0.0.0.0 を入力します。

<関連パラメータ(出荷時設定)>

Default Gateway: 0.0.0.0

### 7.3.4 Packing (データパケットの送信タイミング)

#### Pack Control

[Packing: Disable/Enable]

送信データのパッキング有無を選択します。

「Disable」設定でご使用ください。(Disable 設定の時、Idle Gap Time=12ms で動作します)

リーダライタ内部のLANインターフェース基板は、リーダライタモジュールからの 受信データを順次LAN側へ転送しますが、Enable が選択されている場合は、 Idle Gap Timeの間、データをストア(パッキング)した後に転送します。

【Idle Gap Time: 12ms/52ms/250ms/5s】 本設定値は、Packing のためのアイドル時間です。 Packing に Disable が選択されている場合、本設定値は無効になります。 12ms、52ms、250ms、5sec のいずれかを選択します。

<関連パラメータ(出荷時設定)>

Packing: Disable Idle Gap Time: 5s

7.4 トラブルシューティング リーダライタと通信ができないなどのトラブルの際の対処方法について、説明します。

状況	対処方法
IPアドレスがわからない	LAN 設定ツール IPSet2 にて確認してください
	付属 CD-ROM、弊社 WEB サイトから入手できます。
リーダライタとの通信ができない	<ul><li>①LAN ケーブルの接続確認</li><li>PC 直接接続: クロスケーブルを使用</li><li>HUB 経由接続: ストレートケーブルを使用</li></ul>
	②Ping コマンド (コマンドプロンプト)を使用して PC とリーダライタ間の通信経路状況を確認してください。 通信経路状況により、以下の対処を行ってください。
	<ping テスト:ng=""> LAN 設定ツール IPSet2 を使用して、リーダライタの LAN インターフェース設定値に誤りがないことを確認して ください。</ping>
	<pre><ping ok="" テスト:=""> ■LAN I/F ボードと R/W モジュール間の通信スピードの 不整合 ⇒「7.2.3 通信スピード(Baud Rate)変更」参照</ping></pre>
	■ハーフコネクションの確認 アプリケーションがコネクションのクローズ処理を行う ことなく、終了した場合などに R/W はハーフコネクション 状態(※)になります。この状態の R/W は新規の TCP 接続 を行うことができません。 アプリケーションの再起動、リーダライタの電源再起動を お試しください。 ※ハーフコネクション 2 点間の通信において、一方のみのコネクションが 開放されている状態を示します。
	■上位機器のファイアウォール設定の確認 ファイアウォールソフトの設定によって、R/W との 通信ポートが遮断されていないか。

# 第8章 保守と点検

本章では、本製品の保守と点検などについて説明いたします。

# 8.1 保守と点検

本製品は、半導体などの電子部品を主に使用しています。そのため、長期にわたり安定した動作が図れますが、環境や使用条件によっては下記に示すような不具合が予想されます。

- ・過電圧、過電流による素子の劣化
- ・周囲温度が高い場所における長期的ストレスによる素子の劣化
- ・湿度、粉塵による絶縁性の劣化やコネクタの接触不良
- ・腐食性ガスによるコネクタの接触不良素子の腐食

本製品を最良の状態で使用するために、日常あるいは定期的に点検を実施してください。

項目	点検内容	判定基準		
温度	周囲温度範囲	$0\sim40^{\circ}$ C (TR3XM-SD01/TR3XM-SN02) $0\sim55^{\circ}$ C (TR3XM-SU01)		
湿度	周囲湿度範囲	30~80%RH (結露無きこと)		
粉塵	ほこりが付着していないか	無きこと。		
腐食性	金属・アルミ塗装などに腐食	無きこと。		
ガス	はないか	無さこと。 		
入力電圧	電圧のチェック			
電圧変動	急激な電圧上昇や下降の症状 はないか	入力電圧 5. 0V 時 : DC+5. 0V±10%		
本体	ケースの割れやゆがみ	割れやゆがみ無きこと。		
本体	ネジの緩み	緩み無きこと。		
動作	動作の確認	正常に動作していること。		
	温度 湿度 粉塵 腐食性 ガカ電圧 電圧変動 本体	温度     周囲温度範囲       湿度     周囲湿度範囲       粉塵     ほこりが付着していないか       腐食性     金属・アルミ塗装などに腐食はないか       入力電圧     電圧のチェック       急激な電圧上昇や下降の症状はないか     本体       本体     オジの緩み		

### 8.2 保証とサービス

#### ■ 保証規定

#### 保証期間

納入後1年間

#### 保証範囲

- ●上記保証期間中に弊社の責任により発生した故障の場合は、故障品の修理または代替品の提供を無償でさせていただきます。ただし、保証期間内であっても下記の場合は有償となります。
  - 1. カタログまたは取扱説明書や仕様書あるいは別途取り交わした仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いによる障害
  - 2. 本製品以外の原因の場合
  - 3. 弊社以外による改造または修理による場合
  - 4. 故意または重大な過失による障害
  - 5. 弊社出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった場合
  - 6. その他、天災、災害など弊社側の責ではない原因による場合
  - 7. お買い上げ明細書類のご提示の無い場合
  - 8. 製造番号の確認できないもの
  - 9. お客さまの作成されたソフトウエアおよびシステムに起因する障害
- 10. 消耗品交換 (ケーブル等)
- ●保証期間を超える製品の修理は有償となります。

#### 対応窓口

販売代理店

#### 修理方法

センドバック(詳細は、故障・修理の流れを参照してください)

#### 運送費負担

修理依頼時:お客さま

返送時:弊社

#### 修理品の保証期間


修理品返送日より6ヶ月

※ただし、修理個所以外の故障については、修理品の保証期間の適用外となります。

#### 制限事項

- ●本製品に起因して生じた特別損害、間接損害、または消極損害に関しては、弊社はいかなる 場合も責任を負いません。お客さまの作成されたプログラム、またそれにより生じた結果に ついて弊社は責任を負いません。
- ●上記保証内容は日本国内での取引および使用が前提です。日本国外での使用は補償の対象となりませんので、ご注意ください。

#### ■ 故障・修理の流れ



# 修理依頼票

修理の際は本紙にご記入のうえ、修理品と一緒にご返送ください。

	,	_		IN.	4
1	/	F	厅	7	-
		⊢	ш	х,	48

会社名		担当者		記入日	
TEL		FAX		E-MAIL	
住所					
ご依頼元(	(□ 作成者と同じ)				
会社名		担当者			
TEL		FAX		E-MAIL	
住所					
ご返却先 ( □ 作成者と同じ □ご依頼元と同じ )					
会社名		担当者			
TEL		FAX		E-MAIL	
住所					
	_	•			_

#### 修理依頼品情報

沙土区水田市市	
対象機種名	製造番号
返却リスト	□ケーブル ( ) 本 □ACアダプタ ( ) 個 □CD ( ) 本 □リーダライタ ( ) 台 □アンテナ ( ) 本 □その他 ( )
不具合発生頻度	□いつも □時々 □一定時間経過後 □その他( )
平均使用時間 (時間/週)	□20以下 □21~40 □41~60 □60以上 □その他 ( )
	<u>トラブルシューティングの結果</u>
症状とご要望	

- 不具合が特定の機器との組み合わせ (アンテナ+リーダライタ等) で発生する場合は、可能な限り、 その組み合わせ一式をご返却ください。
- 修理依頼品は検査の時点で初期化を行いますので、修理完了品返却時には初期化状態での返却となります。
- 製品の保証期間は納入後1年となります。ただし、保証期間内であっても下記の場合は有償となります。
  - 製造番号の確認できないもの
  - 取扱説明書等に記載された使用方法および注意事項に反するお取り扱いによる障害
  - 故意または重大な過失による障害
  - お客さまの作成されたソフトウエアおよびシステムに起因する障害
  - 消耗品交換(ケーブル等)
- 修理品の保証期間は納入後6ヶ月となります。ただし、修理個所以外の個所の故障については保証外となります。

# 変更履歴

Ver No	日付	内容
1.00	2012/4/4	新規作成
1.01	2013/4/1	3.1 本体仕様 対応 OS の追加(TR3XM-SU01)
1.02	2013/10/17	6.1.3 TR3XM-SN01 制御仕様(LAN コネクタ LED 仕様)追記
1.03	2014/6/4	3.1 本体仕様 対応 OS の追加(TR3XM-SU01)
		6.3.3 EEPROM 設定一覧 RDLOOP モード設定値 修正
2.00	2015/2/27	SN01(販売終了品)関連項目 削除
		SN02 関連項目 追記
		4.1 設置時注意事項 追記
2.01	2015/6/1	安全上のご注意 注意事項追記
		4.1 設置 注意事項追記
		6.1 製品仕様 寸法図の変更 (TR3XM-SD01/SU01/SN02)
		6.2 付属品仕様
		-USB ケーブルの変更

タカヤ株式会社 事業開発本部 RF 事業部

[URL] <a href="http://www.takaya.co.jp/">http://www.takaya.co.jp/</a>

[Mail] <u>rfid@takaya.co.jp</u>

仕様については、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。